

Betjening med Beolink 1000

Da en Beolink 1000 fjernbetjening ikke har så mange taster som DVD optagerens originale fjernbetjening, har visse taster fået dobbelt funktioner. For at skifte til en tasts alternative funktion skal der først trykkes **PLAY**.

PLAY hurtigt efterfulgt af **STOP** på en Beolink 1000 svarer således til PAUSE på den originale fjernbetjening.

I tabellen til højre jævnføres tastfunktionerne for Beolink 1000 med den originale fjernbetjenings. For at opnå optimal betjening med en Beolink 1000 må man således være fortrolig med den originale fjernbetjenings funktioner og betjeningssekvenser, der fremgår af DVD optagerens brugermanual.

Optageren tænder automatisk, når den indgang på TV'et, hvor den er tilsluttet, vælges. Indgangen, som her betegnes **SOURCE**, kan være VTAPE, DVD, SAT osv.

Der findes således ingen knap på Beolink 1000 mærket **SOURCE**

Beolink 1000

Funktion

PLAY	PLAY	Play
PLAY	STOP	Pause
GOTO		
PLAY	GOTO	Browser Source
STORE		
PLAY	STORE	HDD/DVD Showview
PLAY	▲	Next
PLAY	▼	Previous
PLAY	◀	REW
PLAY	▶	FF
PLAY	0	Disc tools
PLAY	1	Setup menu
PLAY	2	Navi
PLAY	3	Flextime
PLAY	4	Copy
PLAY	5	Guide
PLAY	6	Edit
PLAY	7	Timer
PLAY	8	Display
SOURCE	▲	P+
SOURCE	▼	P-
SHIFT	◀	Record
PLAY	9	Power
SOURCE		Power on
SOURCE		



Beokompatible funktioner med
Oneremote Interface Type 2494
til Philips **DVDR-520H**



Beo4 og Beolink 1000 er fjernbetjeningsterminaler fra Bang & Olufsen . Oneremote producerer interface moduler, der gør det muligt at betjene tredjeparts apparater via et Bang & Olufsen betjeningsssystem.



INT 2

Nye muligheder

Din nye beokompatible* DVD optager kan via et indbygget interface modul fra www.oneremote.dk tilsluttet et Bang & Olufsen TV betjenes med din almindelige Bang & Olufsen fjernbetjening.

Denne vejledning forklarer hvordan!

Klar til brug

DVD-optageren tilsluttes direkte til en ledig linkbestykket AV stikdåse på Bang & Olufsen TV'et med et standard scartkabel og er efter korrekt aktivering af TV'ets AV-tilslutning klar til betjening. Se eventuelt TV'ets brugervejledning.

Har B&O TV'et ikke en brugbar ledig AV stikdåse, anbefales en udvidelse med en Oneremote AV Selector.

Bang & Olufsen fjernbetjeninger

Korrekt tilsluttet dit Bang & Olufsen TV kan DVD-optageren betjenes via dette TV med din almindelige Beolink 1000, 5000, 7000 eller Beo4.

Med Beo4 er betjeningen dog mere overskuelig, hvorfor den også anbefales til betjening af denne DVD-optager.

Betjening i et Beolink videosystem

I et Bang & Olufsen Beolink videosystem, hvor linksystemets centrale video- og/eller DVD-apparat kan betjenes via systemets Bang & Olufsen TV apparater, opnås fuld betjening fra alle linkrum.

**Beokompatibel betyder, at apparatet kan betjenes med en Bang & Olufsen fjernbetjening via tilslutning til et Bang & Olufsen TV.*

Betjening med Beo4

Da en Beo4 fjernbetjening ikke har så mange taster som DVD optagerens originale fjernbetjening, har visse Beo4 taster fået dobbelt funktioner. For at skifte til en tasts alternative funktion skal der først trykkes ☺.

☺ hurtigt efterfulgt af **STOP** på en Beo4 svarer således til PAUSE på den originale fjernbetjening.

I tabellen til højre jævnføres tastfunktionerne for Beo4 med den originale fjernbetjenings.

For at opnå optimal betjening med en Beo4 må man således være fortrolig med den originale fjernbetjenings funktioner og betjeningssekvenser, der fremgår af DVD optagerens brugermanual.

Optageren tænder automatisk, når den indgang på TV'et, hvor den er tilsluttet, vælges. Indgangen, som her betegnes **SOURCE**, kan være VTAPE, DVD, SAT osv.

Der findes således ingen knap på Beo4 mærket **SOURCE**.

Beo4

Funktion

	STOP	Play Pause
		Browser OK Record HDD/DVD
		Next Previous Rew FF
	EXIT	Source Showview
		Disc menu Playlist menu Timer Guide
		Disc tools Setup menu Flexitime Copy Edit Display
		CH+ CH-
		Standby Power on Power off