

Betjening med Beolink 1000

Da en Beolink 1000 fjernbetjening ikke har så mange taster som DVD afspillerens originale fjernbetjening, har visse taster fået dobbelt funktioner. For at skifte til en tasts alternative funktion skal der først trykkes **PLAY**.

PLAY hurtigt efterfulgt af **9** på en Beolink 1000 svarer således til "Power" på den originale fjernbetjening.

I tabellen til højre jævnføres specielle tastfunktioner for Beolink 1000 med den originale fjernbetjening. For at opnå optimal betjening med en Beolink 1000 må man således være fortrolig med den originale fjernbetjening's funktioner og betjeningssekvenser, der fremgår af DVD afspillerens brugermanual.

Afspilleren tænder automatisk, når den indgang på TV'et, hvor den er tilsluttet, vælges. Indgangen, som her betegnes **SOURCE**, kan være VTAPE, DVD, SAT osv.

Der findes således ingen fysisk knap på Beolink 1000 mærket **SOURCE**.

Beolink 1000	Funktion
PLAY PLAY	Play
PLAY <<	HDD
PLAY >>	DVD
PLAY ▲	System menu
PLAY ▼	Top menu
GOTO	Enter
PLAY GOTO	Set
STORE	Return
PLAY STORE	Timer
PLAY STOP	Pause
SOURCE GOTO	Title list
SOURCE STORE	Tool
PLAY 0	Clear
PLAY 2	Lydspor
PLAY 3	Undertekster
PLAY 4	Menu
PLAY 5	Input select
PLAY 6	Rec pause
PLAY 7	Rec stop
PLAY 8	REC
PLAY 9	Power
SOURCE <<	Prev. chapter
SOURCE >>	Next chapter
SOURCE	Power on
SOURCE STOP	Power off



Beo4 og Beolink 1000 er fjernbetjeningsterminaler fra Bang & Olufsen. Oneremote producerer interface moduler, der gør det muligt at betjene tredjeparts apparater via et Bang & Olufsen betjeningsystem.

Nye muligheder

Din nye beokompatible* DVD afspiller kan via et indbygget interface modul fra www.oneremote.dk og tilsluttet et Bang & Olufsen TV betjenes med din almindelige Bang & Olufsen fjernbetjening.

Denne vejledning forklarer hvordan!

Klar til brug

DVD-afspilleren tilsluttes direkte til en ledig linkbestykt AV stikdåse på Bang & Olufsen TV'et med et standard scartkabel og er efter korrekt aktivering af TV'ets AV-tilslutning klar til betjening. Se eventuelt TV'ets brugervejledning.

Har B&O TV'et ikke en brugbar ledig AV stikdåse, anbefales en udvidelse med en Oneremote AV Selector.

Bemærk !!!!

DVD optageren blev fra fabrikken leveret til at reagere på fjernbetjeningskommandoer i code 3. Dette modul er tilpasset til code 3. Er afspilleren ændret til code 1 eller 2, skal den derfor programmeres tilbage til code 3.

Bang & Olufsen fjernbetjening

Korrekt tilsluttet dit Bang & Olufsen TV kan DVD-afspilleren betjenes via dette TV med din almindelige Beolink 1000, 5000, 7000 eller Beo4.


Med Beo4 er betjeningen dog mere overskuelig, hvorfor den også anbefales til betjening af denne DVD-afspiller.



Betjening i et Beolink videosystem

I et Bang & Olufsen Beolink videosystem, hvor linksystemets centrale video- og/eller DVD-apparat kan betjenes via systemets Bang & Olufsen TV apparater, opnås fuld betjening fra alle linkrum.

**Beokompatibel betyder, at apparatet kan betjenes med en Bang & Olufsen fjernbetjening via tilslutning til et Bang & Olufsen TV.*

Betjening med Beo4

Da en Beo4 fjernbetjening ikke har så mange taster som DVD afspillerens originale fjernbetjening, har visse Beo4 taster fået dobbelt funktioner. For at skifte til en tasts alternative funktion skal der først trykkes  .













































 hurtigt efterfulgt af  på en Beo4 svarer således til "Power" på den oprindelige fjernbetjening.

I tabellen til højre jævnføres specielle tastfunktioner for Beo4 med den originale fjernbetjenings.

For at opnå optimal betjening med en Beo4 må man således være fortrolig med den originale fjernbetjenings funktioner og betjeningssekvenser, der fremgår af DVD afspillerens brugermanual.

Afspilleren tænder automatisk, når den indgang på TV'et, hvor det er tilsluttet, vælges. Indgangen, som her betegnes **SOURCE** , kan være VTAPE, DVD, SAT osv.

Der findes således ingen knap på Beo4 mærket **SOURCE** .

Beo4	Funktion
 	Play
     	HDD
 	DVD
 	System menu
	Top menu
  	Title list
 	Enter
 	<< og >>
EXIT	Return
 	Open/ close
 	Pause
 	Tool
 	Set
 	Timer
	Input select
 	Clear
 	Lydspor
 	Undertekster
	Power
SOURCE	Power on
SOURCE STOP	Power off
SOURCE 	REC
SOURCE 	Rec Stop
SOURCE 	Rec mode
SOURCE 	Rec pause
SOURCE 	Previous chp.
SOURCE 	Next chp.