

Beo4 og Beolink 1000 er fjernbetjeningsterminaler fra Bang & Olufsen . Oneremote producerer interface moduler, der gør det muligt at betjene tredjeparts apparater via et Bang & Olufsen betjeningsystem.



## Nye muligheder

Din nye beokompatible\* Homedock de luxe til iPod, kan via et indbygget interface modul fra [www.oneremote.dk](http://www.oneremote.dk) og tilsluttet et Bang & Olufsen TV betjenes med din almindelige Bang & Olufsen fjernbetjening.

Denne vejledning forklarer hvordan!

## Klar til brug

Homedock de luxe tilsluttes direkte til en ledig linkbestykket Scart AV stikdåse på Bang & Olufsen TV'et, med det monterede scartkabel.

Efter korrekt aktivering af TV'ets AV-tilslutning klar til betjening. Se eventuelt TV'ets brugervejledning.

Har B&O TV'et ikke en brugbar ledig AV stikdåse, anbefales en udvidelse med en Oneremote AV Selector.

## Bang & Olufsen fjernbetjening

Korrekt tilsluttet dit Bang & Olufsen TV kan modtageren betjenes via dette TV med din almindelige Beolink 1000, 5000, 7000 eller Beo4.

Med Beo4 er betjeningen dog mere over-skuelig, hvorfor den også anbefales til betjening af dette apparat.

## Betjening i et Beolink videosystem

I et Bang & Olufsen Beolink videosystem, hvor linksystemets centrale video- og/eller DVD-apparat kan betjenes via systemets Bang & Olufsen TV apparater, opnås fuld betjening fra alle linkrum.

Homedock de luxe tilsluttes til B&O TV'et som en VMEM, Vtape, DTV, SAT, AUX eller lignende kilde. Hvis TV'et er del af et linksystem, kaldes og betjenes Homedock som tilsvarende kilder, fra linkrum.

*\*Beokompatibel betyder, at apparatet kan betjenes med en Bang & Olufsen fjernbetjening via tilslutning til et Bang & Olufsen TV.*

## Betjening med B&O fjernbetjening

Da en Beo4 fjernbetjening ikke har så mange taster som modtagerens originale fjernbetjening, har visse Beo4 taster fået dobbelt funktioner.

For at skifte til en tasts alternative funktion skal der først trykkes .

**EXIT** hurtigt efterfulgt af **7** på en Beo4 svarer således til "Volume ned" på den oprindelige fjernbetjening.

I tabellen til højre jævnføres specielle tast-funktioner for Beo4 med den originale fjernbetjening.

For at opnå optimal betjening med en Beo4 må man således være fortrolig med den originale fjernbetjening's funktioner og betjeningssekvenser, der fremgår af receiverens brugermanual.

Apparatet tænder automatisk, når den indgang på TV'et, hvor det er tilsluttet, vælges. Indgangen kan være VMEM, DTV, VTAPE DVD, SAT osv.

Homedock tænder automatisk, når indgangen den er tilsluttet vælges.

Beo4	Funktion
	Enter
<b>0</b>	Play - pause
<b>1</b>	Repeat
<b>2</b>	Shuffle
<b>3</b>	Mode
	Prev/ Next/ Rew/ FF Select playlist
<b>9</b>	Power
<b>EXIT</b> <b>7</b>	Volume down
<b>EXIT</b> <b>8</b>	Volume up

## Betjening med ældre fjernbetjening

<b>PLAY</b>	Enter
<b>SHIFT</b> 	Playlist -
<b>SHIFT</b> 	Playlist +
<b>SHIFT</b> 	Previous
<b>SHIFT</b> 	Next