



Beo4 e Beolink 1000 sono telecomandi prodotti da Bang & Olufsen . Oneremote produce interfacce e moduli, con i quali è possibile controllare prodotti di terze parti attraverso i sistemi Bang & Olufsen.



Nuove possibilità

La vostra nuova Homedock de luxe per iPod B&O compatibile* può attraverso l'interfaccia integrata, essere comandata da un sistema video Bang & Olufsen tramite il vostro telecomando Beo4.

Questa guida vi spiega come!

Collegamento Plug 'n play

Homedock de luxe deve essere collegata ad una presa scart AV link compatibile del TV Bang & Olufsen, tramite il cavo scart in dotazione. Nel caso in cui, nel menù di installazione venga richiesto se si tratta di un dispositivo Bang & Olufsen, bisogna scegliere un dispositivo Bang & Olufsen. P.E. Beocord V8000, HDR 1, etc.

Se si vuole posizionare la Homedock ad una distanza maggiore del cavo in dotazione contattare prima il rivenditore.

Dopo avere collegato correttamente la presa AV, la vostra Homedock è pronta per essere utilizzata. Leggi il manuale d'uso del tuo TV per ulteriori informazioni sul collegamento.

Se il vostro TV non ha prese scart libere, vi consigliamo di acquistare il nostro AV selector. Chiedi al tuo rivenditore di fiducia.

Bang & Olufsen telecomando

Se collegata correttamente al vostro televisore Bang & Olufsen, la Homedock può essere controllata direttamente dal vostro TV anche in Beolink tramite il telecomando 1000, 5000, 7000, Beo4 Beo 5.

Il Beo4 è il più semplice telecomando per l'utilizzo della Homedock.

Homedock in un sistema Beolink

In un sistema Bang & Olufsen Beolink video, dove il video principale può essere controllato da una postazione link potete avere il pieno controllo della vostra Homedock da ogni stanza link.

Homedock de luxe può essere collegato ad un TV B&O come VMem, Vtape, Dvd, AUX o altra sorgente.

**B&O compatibile significa che il dispositivo può essere controllato da un telecomando Bang & Olufsen connesso a un TV Bang & Olufsen..*

Uso del telecomando B&O

Premesso che il Beo4 non ha gli stessi tasti del telecomando della Homedock, alcuni tasti del Beo4 hanno una doppia funzione.

Per accedere alla seconda funzione bisogna premere il tasto **EXIT**.

EXIT seguito dal **7** del Beo4 è come premere il tasto "Volume giù" del telecomando originale.

Nella tabella accanto, puoi vedere la corrispondenza tra i comandi del Beo4 e quelli della Homedock.

Per avere un ottima padronanza dei comandi del Beo4 si consiglia di utilizzarlo seguendo le indicazioni allegate.

La Homedock si accende automaticamente quando l'ingresso AV del TV selezionato è abilitato. La sorgente può essere VMem, VAux, VTape, DVD etc.

Per visualizzare le foto, abilitare l'uscita video sul dispositivo Ipod poi selezionare il tasto **3** sul Beo4, selezionare la/e foto e poi premere **GO**

Beo4	Funzione
GO	Enter
STOP	Play - pausa
0	Play - pausa
1	Repeat
2	Shuffle
3	Modo foto
9	Power on/off
EXIT 7	Volume giù
EXIT 8	Volume su
	Prev/ Next/ Rew/ FF
▲	Scorrimento su
▼	Scorrimento giù
▶▶	Menu avanti
◀◀	Menu indietro

Uso degli altri modelli di telecomando

PLAY	Enter
SHIFT ◀◀	Playlist -
SHIFT ▶▶	Playlist +
SHIFT ▲	Prev
SHIFT ▼	Next