

Betjening med Beolink 1000

Da en Beolink 1000 fjernbetjening ikke har så mange taster som den originale fjernbetjening til modtageren, har visse Beolink 1000 taster fået dobbelt funktioner. For at skifte til en tasts alternative funktion skal der først trykkes **STOP**.

I tabellen til højre jævnføres tastfunktionerne for Beolink 1000 med modtagerens originale fjernbetjening.

For at opnå optimal betjening med en Beolink 1000 må man således være fortrolig med den originale fjernbetjening's funktioner og betjeningssekvenser, der fremgår af modtagerens brugermanual.

Modtageren tændes automatisk, når den indgang vælges, hvor den er tilsluttet. Hvis modtageren er slukket, går der lidt tid inden der kommer billede på, da modtageren skal opstarte.

Ønskes det at slukke modtageren skal tasterne **STOP** **9** benyttes.

Valg af DVB undertekster:

Vælg undertekster med **SHIFT** **>>**.

*1

Når der vælges undertekster, husker modtageren indstillingen indtil strømmen afbrydes.

Efter strømudfald skal der igen vælges undertekster.

Beolink 1000 Funktion

PLAY	OK
STORE	Exit
GOTO	TV/ Radio
STOP ▲	EPG
STOP ▼	Info
STOP ◀	PR
STOP ▶	FAV
STOP PLAY	Pause
STOP STOP	Jump
STOP 1	Menu
STOP 9	Power

Beolink 1000 Funktion

SHIFT ◀		*1
SHIFT ▶		
SHIFT ▲		
SHIFT ▼		

Ciffertaster og piletaster har same funktion som den originale fjernbetjening til modtageren.

Beokompatible funktioner med
Oneremote Interface Type 25581
til **Shark T3322**



Beo4, Beolink 1000 er fjernbetjeningsterminaler fra Bang & Olufsen. Oneremote producerer interface moduler, der gør det muligt at betjene tredjeparts apparater via et Bang & Olufsen betjeningsystem.



Nye muligheder

Med et modul fra www.oneremote.dk installeret i din Shark modtager og et Bang & Olufsen TV opnåes beokompatibilitet*.

Du kan derfor betjene din modtager med din helt almindelige Bang & Olufsen fjernbetjening.

Denne vejledning forklarer hvordan!

Klar til brug

Modtageren tilsluttes direkte til en linkbestykket ledig AV stikdåse på Bang & Olufsen TV'et.

Efter korrekt aktivering af TV'ets AV-tilslutning er modtageren klar til betjening. Se eventuelt TV'ets brugervejledning angående aktivering af AV-tilslutningen.

Har B&O TV'et ikke en ledig brugbar AV stikdåse, anbefales en udvidelse med en Oneremote AV Selector.

Bang & Olufsen fjernbetjening

Korrekt tilsluttet dit Bang & Olufsen TV kan modtageren betjenes via dette TV med din almindelige Beolink 1000, 5000, 7000 eller Beo4.

Med Beo4 er betjeningen dog mere overskuelig, hvorfor den også anbefales til betjening af denne modtager.

Betjening i et Beolink videosystem

I et Bang & Olufsen Beolink videosystem, hvor kan modtageren betjenes via systemets Bang & Olufsen TV apparater. Der opnås fuld betjening fra alle linkrum.

**Beokompatibel betyder, at apparatet kan betjenes med en Bang & Olufsen fjernbetjening via tilslutning til et Bang & Olufsen TV.*

Betjening med Beo4















Da en Beo4 fjernbetjening ikke har så mange taster som den originale fjernbetjening til modtageren, har visse Beo4 taster fået dobbelt funktioner. For at skifte til en tasts alternative funktion skal der først trykkes **STOP**.

I tabellen til højre jævnføres tastfunktionerne for Beo4 med den originale fjernbetjening.

For at opnå optimal betjening med en Beo4 fjernbetjening, må man således være fortrølig med den originale fjernbetjenings funktioner og betjeningssekvenser, der fremgår af modtagerens brugermanual.

Modtageren tændes automatisk, når den indgang vælges, hvor den er tilsluttet. Hvis modtageren er slukket, går der lidt tid inden der kommer billede på, da modtageren skal opstarte.

Ønskes det at slukke modtageren skal tasterne **STOP** **9** benyttes.

Beo4/ Beo5	Funktion
	OK
 	EPG Info
 	PR FAV
 	Pause Jump
	TV/ Radio
 	Menu Power
    *1	Funktion Undertekster Valg af Lydspor Valg af lyd

De farvede taster, cifertaster, piletaster og exit har same funktion som den originale fjernbetjening til modtageren.

**1
Når der vælges undertekster, husker modtageren indstillingen indtil strømmen afbrydes.
Efter strømudfald skal der igen vælges undertekster.*