

Betjening med Beolink 1000

Da en Beolink 1000 fjernbetjening ikke har så mange taster som DVD optagerens originale fjernbetjening, har visse taster fået dobbelt funktioner. For at skifte til en tasts alternative funktion skal der først trykkes **PLAY**.

PLAY hurtigt efterfulgt af **STOP** på en Beolink 1000 svarer således til PAUSE på den originale fjernbetjening.

I tabellen til højre jævnføres tastfunktionerne for Beolink 1000 med den originale fjernbetjenings. For at opnå optimal betjening med en Beolink 1000 må man således være fortrolig med den originale fjernbetjenings funktioner og betjeningssekvenser, der fremgår af DVD optagerens brugermanual.

Optageren tænder automatisk, når den indgang på TV'et, hvor den er tilsluttet, vælges. Indgangen, som her betegnes **SOURCE**, kan være VTAPE, DVD, SAT osv.

Der findes ingen knap på Beolink 1000 mørket **SOURCE**

Beolink 1000

Funktion

PLAY	PLAY	Play
GOTO		OK
PLAY	GOTO	FSS
STORE		Monitor
PLAY	STORE	Record mode
PLAY	STOP	Pause
PLAY	▲	Disc menu
PLAY	▼	System menu
PLAY	◀	Prev. chapter
PLAY	▶	Next chapter
PLAY	0	Clear
PLAY	2	OTR
PLAY	3	Play mode
PLAY	4	Timer
PLAY	5	Select
PLAY	6	T/C
PLAY	7	Return
PLAY	8	Audio
PLAY	9	Power
SOURCE		Power on
SOURCE	STOP	Power off

Beo4 og Beolink 1000 er fjernbetjeningsterminaler fra Bang & Olufsen. Oneremote producerer interface moduler, der gør det muligt at betjene tredelede apparater via et Bang & Olufsen betjeningssystem.

Beokompatible* funktioner med
Oneremote Interface Type 2789
til Philips DVD-R familien



Nye muligheder

Med EXT interface modulet fra www.oneremote.dk tilsluttet din Philips DVD optager og et Bang & Olufsen TV opnåes beokompatibilitet*, og du kan nu betjene din DVD optager med din almindelige Bang & Olufsen fjernbetjening.

Denne vejledning forklarer hvordan!

Klar til brug

DVD-optageren tilsluttes direkte til en ledig linkbestykket AV stikdåse på Bang & Olufsen TV'et med det specielle EXTarkabel og adapter.

Efter korrekt aktivering af TV'ets AV-tilslutning er DVD optageren klar til betjening. Se eventuelt TV'ets bruger-vejledning angående aktivering af AV-tilslutningen.

Har B&O TV'et ikke en brugbar ledig AV stik-dåse, anbefales en udvidelse med Oneremotes AV Selector.

Bang & Olufsen fjernbetjeninger

Korrekt tilsluttet dit Bang & Olufsen TV kan DVD-optageren betjenes via dette TV med din almindelige Beolink 1000, 5000, 7000 eller Beo4.

Med Beo4 er betjeningen dog mere overskuelig, hvorfor den også anbefales til betjening af denne DVD-optager.

Betjening i et Beolink videosystem

I et Bang & Olufsen Beolink videosystem, hvor linksystemets centrale video- og/eller DVD-apparat kan betjenes via systemets Bang & Olufsen TV apparater, opnås fuld betjening fra alle linkrum.

**Beokompatibel betyder, at apparatet tilsluttes som et Bang & Olufsen produkt og kan betjenes med en Bang & Olufsen fjernbetjening via tilslutning til et Bang & Olufsen TV.*

Betjening med Beo4

Da en Beo4 fjernbetjening ikke har så mange taster som DVD optagerens originale fjernbetjening, har visse Beo4 taster fået dobbelt funktioner. For at skifte til en tasts alternative funktion skal der først trykkes .

hurtigt efterfulgt af **STOP** på en Beo4 svarer således til PAUSE på den originale fjernbetjening.

I tabellen til højre jævnføres tastfunktionerne for Beo4 med den originale fjernbetjenings.

For at opnå optimal betjening med en Beo4 må man således være fortrolig med den originale fjernbetjenings funktioner og betjeningssekvenser, der fremgår af DVD optagerens brugermanual.

Optageren tænder automatisk, når den indgang på TV'et, hvor den er tilsluttet, vælges. Indgangen, som her betegnes **SOURCE**, kan være VTAPE, DVD, SAT osv.

Der findes således ingen knap på Beolink 1000 mærket **SOURCE**

Beo4 Funktion

Beo4	Funktion
	Play
	Select
	OK
	Timer
	Monitor
EXIT	FSS
	Return
	Clear
	Record mode
	Audio
	Pause
	Disc menu
	System menu
	Prev. chapter
	Next chapter
	OTR
	Play mode
	T/C
	Power
SOURCE	Power on
SOURCE	Power off
STOP	