

Betjening med Beolink 1000

Da en Beolink 1000 fjernbetjening ikke har så mange taster som receiverens originale fjernbetjening, har visse taster fået dobbelt funktioner. For at skifte til en tasts alternative funktion skal der først trykkes **PLAY**.

I tabellen til højre jævnføres specielle tastfunktioner for Beolink 1000 med den originale fjernbetjenings.

Receiveren tænder automatisk, når den indgang på TV'et, hvor den er tilsluttet, vælges. Indgangen, som her betegnes i, kan være VTAPE, DVD, SAT osv. Vi kalder denne funktion for **SOURCE**.

Der findes således ingen fysisk knap på Beolink 1000 mærket Source..

Beolink 1000	Funktion
PLAY PLAY	OK
PLAY ▲	P+ *1
PLAY ▼	P- *1
PLAY ◀	Back
PLAY ▶	TV/ Radio
GOTO	Guide
STORE	Exit
STOP	CH list
PLAY 0	Text
PLAY 1	Menu
PLAY 2	Audio
STOP 3	ALT
PLAY 4	Guide
PLAY 5	Info
STOP 6	Subtitles
PLAY 8	Zoom
STOP 9	Power
SHIFT ◀	Grøn
SHIFT ▶	Gul
SHIFT ▲	Blå
SHIFT ▼	Rød

*1

Tasterne **▲** og **▼** har to funktioner. Almindeligvis benyttes de til at flytte op ned i menuer.

Hvis der trykkes **PLAY** **▲** eller **PLAY** **▼** skiftes funktionen af pilene til WWW-manøvrepile.

Denne funktion varer ved så længe der ikke benyttes andre taster end pile og cifertaster.

Beokompatible funktioner med Oneremote Interface Type 2973 Samsung DCB H360R



Beo4, Beolink 1000 er fjernbetjeningsterminaler fra Bang & Olufsen. Oneremote producerer interface moduler, der gør det muligt at betjene tredjeparts apparater via et Bang & Olufsen betjeningsystem.



Nye muligheder

Med EXT interface modulet fra www.oneremote.dk tilsluttet din DVB-C receiver og et Bang & Olufsen TV opnåes beokompatibilitet*, og du kan nu betjene din receiver med din almindelige Bang & Olufsen fjernbetjening.

Denne vejledning forklarer hvordan!

Klar til brug

Receiveren tilsluttes direkte til en linkbestykket ledig AV stikdåse på Bang & Olufsen TV'et med det specielle EXT scartkabel og adapter.

Efter korrekt aktivering af TV'ets AV-tilslutning er modtageren klar til betjening. Se eventuelt TV'ets brugervejledning angående aktivering af AV-tilslutningen.

Har B&O TV'et ikke en ledig brugbar AV stikdåse, anbefales en udvidelse med en Oneremote AV Selector.

Bang & Olufsen fjernbetjening

Korrekt tilsluttet dit Bang & Olufsen TV kan modtageren betjenes via dette TV med din almindelige Beolink 1000, 5000, 7000 eller Beo4.

Med Beo4 er betjeningen dog mere overskuelig, hvorfor den også anbefales til betjening af denne modtager.

Betjening i et Beolink videosystem

I et Bang & Olufsen Beolink videosystem, hvor linksystemets centrale satellitmodtager kan betjenes via systemets Bang & Olufsen TV apparater, opnås fuld betjening fra alle linkrum.

**Beokompatibel betyder, at apparatet kan betjenes med en Bang & Olufsen fjernbetjening via tilslutning til et Bang & Olufsen TV.*

Betjening med Beo4

Da en Beo4 fjernbetjening ikke har så mange taster som dekomoderens originale fjernbetjening, har visse Beo4 taster fået dobbelt funktioner.

For at skifte til en tasts alternative funktion skal der først trykkes .

I tabellen til højre jævnføres tastfunktionerne for Beo4 med den originale fjernbetjening.

Receiveren tænder automatisk, når den indgang på TV'et, hvor den er tilsluttet, vælges. Indgangen, som her betegnes i, kan være VTAPE, DVD, SAT osv. Vi kalder denne funktion for **SOURCE**.

Der findes således ingen fysisk knap på Beolink Beo4 mærket Source.

Beo4	Funktion
 	OK
 	P+ *1
 	P- *1
 	Back
 	TV/ Radio
 	FAV
 	Guide
 	Info
 	P.size
STOP	CH list
 0	Text
 1	Menu
 2	Audio
 3	Alt
 6	Subtitle
 8	Freeze
 9	Power

*1

Tasterne  og  har to funktioner. Almindeligvis benyttes de til at flytte op ned i menuer.

Hvis der trykkes   eller   skiftes funktionen af pilene til WWW-manøvrepile.

Denne funktion varer ved så længe der ikke benyttes andre taster end pile og cifertaster.