

Betjening med Beolink 1000

Da en Beolink 1000 fjernbetjening ikke har så mange taster som DVD optagerens originale fjernbetjening, har visse taster fået dobbelt funktioner. For at skifte til en tasts alternative funktion skal der først trykkes **PLAY**.

PLAY hurtigt efterfulgt af **STOP** på en Beolink 1000 svarer således til PAUSE på den originale fjernbetjening.

I tabellen til højre jævnføres tastfunktionerne for Beolink 1000 med den originale fjernbetjening.

For at opnå optimal betjening med en Beolink 1000 må man således være fortrolig med den originale fjernbetjeningsfunktioner og betjeningssekvenser, der fremgår af DVD optagerens brugermanual.

Optageren tænder automatisk, når den indgang på TV'et, hvor den er tilsluttet, vælges. Indgangen, som her betegnes **SOURCE**, kan være VTAPE, DVD, SAT osv.

Der findes ingen knap på Beolink 1000 mærket **SOURCE**

Beolink 1000	Funktion
PLAY PLAY	Play
GOTO	OK
PLAY GOTO	Select
STORE	Return
PLAY STOP	Pause
PLAY ▲	Tuner
PLAY ▼	DV
PLAY ◀	HDD
PLAY ▶	HVD
PLAY 0	Clear
PLAY 1	Setup
PLAY 2	Previous
PLAY 3	Next
PLAY 4	i
PLAY 5	CH-
PLAY 6	CH+
PLAY 7	Source
PLAY 8	REC
SHIFT ▼	Timer
PLAY 9	Power
SOURCE	Power on
SOURCE STOP	Power off



Beokompatible* funktioner med
Oneremote Interface Type 2976
Philips DVDR 3360H



Beo4 og Beolink 1000 er fjernbetjeningsterminaler fra Bang & Olufsen. Oneremote producerer interface moduler, der gør det muligt at betjene tredjeparts apparater via et Bang & Olufsen betjeningsystem.

Nye muligheder

Med EXT interface modulet fra www.one-remote.dk tilsluttet din Philips DVD optager og et Bang & Olufsen TV opnåes beokompatibilitet*, og du kan nu betjene din DVD optager med din almindelige Bang & Olufsen fjernbetjening.

Denne vejledning forklarer hvordan!

Klar til brug

DVD-optageren tilsluttes direkte til en ledig linkbestykket AV stikdåse på Bang & Olufsen TV'et med det specielle EXT scartkabel.

Efter korrekt aktivering af TV'ets AV-tilslutning er DVD optageren klar til betjening. Se eventuelt TV'ets bruger-vejledning angående aktivering af AV-tilslutningen.

Har B&O TV'et ikke en brugbar ledig AV stik-dåse, anbefales en udvidelse med Oneremotes AV Selector.

Bang & Olufsen fjernbetjening

Korrekt tilsluttet dit Bang & Olufsen TV kan DVD-optageren betjenes via dette TV med din almindelige Beolink 1000, 5000, 7000 eller Beo4.

Med Beo4 er betjeningen dog mere over-skuelig, hvorfor den også anbefales til betjening af denne DVD-optager.

Betjening i et Beolink videosystem

I et Bang & Olufsen Beolink videosystem, hvor linksystemets centrale video- og/eller DVD-apparat kan betjenes via systemets Bang & Olufsen TV apparater, opnås fuld betjening fra alle linkrum.

**Beokompatibel betyder, at apparatet tilsluttes som et Bang & Olufsen produkt og kan betjenes med en Bang & Olufsen fjernbetjening via tilslutning til et Bang & Olufsen TV.*

Betjening med Beo4

Da en Beo4 fjernbetjening ikke har så mange taster som DVD optagerens originale fjernbetjening, har visse Beo4 taster fået dobbelt funktioner. For at skifte til en tasts alternative funktion skal der først trykkes .

 hurtigt efterfulgt af **STOP** på en Beo4 svarer således til PAUSE på den originale fjernbetjening.

I tabellen til højre jævnføres tastfunktionerne for Beo4 med den originale fjernbetjening.

For at opnå optimal betjening med en Beo4 må man således være fortrolig med den originale fjernbetjening's funktioner og betjeningssekvenser, der fremgår af DVD optagerens brugermanual.

Optageren tænder automatisk, når den indgang på TV'et, hvor den er tilsluttet, vælges. Indgangen, som her betegnes **SOURCE**, kan være VTAPE, DVD, SAT osv.

Der findes således ingen knap på Beo4 mærket **SOURCE**

Beo4 Funktion

 		Play
   	   	Tuner DV HDD DVD
   		Select OK Timer i
 	STOP EXIT	Pause Source Return
   	   	Jump REW Jump FWD REC Edit
   	0 1 2 3	Clear Setup Previous Next
  	5 6 7	CH- CH+ Play mode
 	9	Standby
SOURCE 	STOP	Power on Power off