

Betjening med Beolink 1000

Da en Beolink 1000 fjernbetjening ikke har så mange taster som dekoderens originale fjernbetjening, har visse taster fået dobbelt funktioner. For at skifte til en tasts alternative funktion skal der først trykkes **PLAY**.

I tabellen til højre jævnføres specielle tastfunktioner for Beolink 1000 med den originale fjernbetjening. For at opnå optimal betjening med en Beolink 1000 må man således være fortrolig med den originale fjernbetjening's funktioner og betjeningssekvenser, der fremgår af modtagerens brugermanual.

Dekoderen tænder automatisk, når den indgang på TV'et, hvor den er tilsluttet, vælges. Indgangen, som her betegnes i, kan være Vmem, DTV, VTAPE, DVD, SAT osv. Vi kalder denne funktion for **SOURCE**.

Der findes således ingen fysisk knap på Beolink 1000 mærket Source..

Beolink 1000	Funktion
PLAY PLAY	OK
STOP	Stop
PLAY ▲	Text
PLAY ▼	TV
PLAY ◀	Back
PLAY ▶	Play / pause
PLAY 0	Info
PLAY 1	Menu
PLAY 2	Rew
PLAY 3	FF
PLAY 6	WWW
PLAY 9	Power
SOURCE PLAY	Power on

Beolink 1000	Funktion
SHIFT ◀	Green
SHIFT ▶	Yellow
SHIFT ▲	Blue
SHIFT ▼	Red



Beo4, Beolink 1000 er fjernbetjeningsterminaler fra Bang & Olufsen. Oneremote producerer interface moduler, der gør det muligt at betjene tredjeparts apparater via et Bang & Olufsen betjeningsystem.

Nye muligheder

Med EXT interface modulet fra www.oneremote.dk tilsluttet din receiver og et Bang & Olufsen TV opnåes beokompatibilitet*, og du kan nu betjene din receiver med din almindelige Bang & Olufsen fjernbetjening.

Denne vejledning forklarer hvordan!

Klar til brug

Dekoderen tilsluttes direkte til en linkbestykket ledig AV stikdåse på Bang & Olufsen TV'et med det specielle EXT scartkabel og adapter.

Efter korrekt aktivering af TV'ets AV-tilslutning er modtageren klar til betjening. Se eventuelt TV'ets brugervejledning angående aktivering af AV-tilslutningen.

Har B&O TV'et ikke en ledig brugbar AV stikdåse, anbefales en udvidelse med en Oneremote AV Selector.

Bang & Olufsen fjernbetjening

Korrekt tilsluttet dit Bang & Olufsen TV kan modtageren betjenes via dette TV med din almindelige Beolink 1000, 5000, 7000 eller Beo4.

Med Beo4 er betjeningen dog mere overskuelig, hvorfor den også anbefales til betjening af denne modtager.

Betjening i et Beolink videosystem

I et Bang & Olufsen Beolink videosystem, hvor linksystemets centrale satellitmodtager kan betjenes via systemets Bang & Olufsen TV apparater, opnås fuld betjening fra alle linkrum.

**Beokompatibel betyder, at apparatet kan betjenes med en Bang & Olufsen fjernbetjening via tilslutning til et Bang & Olufsen TV.*

Betjening med Beo4

Da en Beo4 fjernbetjening ikke har så mange taster som dekodekens originale fjernbetjening, har visse Beo4 taster fået dobbelt funktioner.

For at skifte til en tasts alternative funktion skal der først trykkes  .

I tabellen til højre jævnføres tastfunktionerne for Beo4 med den originale fjernbetjening.

For at opnå optimal betjening med en Beo4 må man således være fortrolig med den originale fjernbetjenings funktioner og betjeningssekvenser, der fremgår af modtagerens brugermanual.

Dekoderen tænder automatisk, når den indgang på TV'et, hvor den er tilsluttet, vælges. Indgangen, som her betegnes i, kan være Vmem, DTV, VTAPE, DVD, SAT osv. Vi kalder denne funktion for **SOURCE** .

Der findes således ingen fysisk knap på Beolink Beo4 mærket Source.

Beo4	Funktion
	Stop
	Back
 	OK
	Text
 	TV
 	Back
 	Play / pause
 	Info
 	Menu
 	Rew
 	FF
 	WWW
 	Power
	Power on