

## Betjening med Beolink 1000

Da en Beolink 1000 fjernbetjening ikke har så mange taster som modtagerens originale fjernbetjening, har visse taster fået dobbelt funktioner. For at skifte til en tasts alternative funktion skal der først trykkes **PLAY**.

I tabellen til højre jævnføres specielle tastfunktioner for Beolink 1000 med den originale fjernbetjenings. For at opnå optimal betjening med en Beolink 1000 må man således være fortrolig med den originale fjernbetjenings funktioner og betjeningssekvenser, der fremgår af modtagerens brugermanual.

Modtageren tænder automatisk, når den indgang på TV'et, hvor den er tilsluttet, vælges. Indgangen, som her betegnes i, kan være Vmem, DTV, VTape, DVD, SAT osv. Vi kalder denne funktion for **SOURCE**.

## Beolink 1000

### Funktion

<b>PLAY</b>	<b>PLAY</b>	OK
<b>STORE</b>		Exit
<b>STOP</b>		T <> S
<b>PLAY</b>	▲	CH+ *1
<b>PLAY</b>	▼	CH- *1
<b>PLAY</b>	«	Guide
<b>PLAY</b>	»	Text
<b>PLAY</b>	0	TV/ Radio
<b>PLAY</b>	1	Menu
<b>PLAY</b>	2	Fav
<b>PLAY</b>	6	Sleep
<b>PLAY</b>	7	A.lang
<b>PLAY</b>	8	A.l.r
<b>PLAY</b>	9	Power
<b>SHIFT</b>	«	
<b>SHIFT</b>	»	
<b>SHIFT</b>	▲	
<b>SHIFT</b>	▼	



\*1

Tasterne **▲** og **▼** har to funktioner. Almindeligvis benyttes de til at flytte op ned i menuer.

Hvis der trykkes **PLAY** **▲** eller **PLAY** **▼** skiftes funktionen af pilene til CH+ og CH- pile.

Denne funktion varer ved så længe der ikke benyttes andre taster end pile og ciffertaster.



Beokompatible funktioner med  
Oneremote Interface Type 2998  
Triax STR 330



Beo4, Beolink 1000 er fjernbetjeningsterminaler fra Bang & Olufsen. Oneremote producerer interface moduler, der gør det muligt at betjene tredjeparts apparater via et Bang & Olufsen betjeningssystem.



## Nye muligheder

Med et EXT interface modulet fra [www.oneremote.dk](http://www.oneremote.dk) tilsluttet din modtager og et Bang & Olufsen TV opnåes beokompatibilitet\*, og du kan nu betjene din modtager med din almindelige Bang & Olufsen fjernbetjening.

Denne vejledning forklarer hvordan!

## Klar til brug

Modtageren tilsluttes direkte til en link-bestykket ledig AV stikdåse på Bang & Olufsen TV'et med det specielle EXT scart-kabel og adapter.

Efter korrekt aktivering af TV'ets AV-tilslutning er modtageren klar til betjening. Se eventuelt TV'ets brugervejledning angående aktivering af AV-tilslutningen.

Har B&O TV'et ikke en ledig brugbar AV stikdåse, anbefales en udvidelse med en Oneremote AV Selector.

## Bang & Olufsen fjernbetjeninger

Korrekt tilsluttet dit Bang & Olufsen TV kan modtageren betjenes via dette TV med din almindelige Beolink 1000, 5000, 7000 eller Beo4.

Med Beo4 er betjeningen dog mere overskuelig, hvorfor den også anbefales til betjening af denne modtager.

## Betjening i et Beolink videosystem

I et Bang & Olufsen Beolink videosystem, hvor linksystemets centrale satellitmodtager kan betjenes via systemets Bang & Olufsen TV apparater, opnås fuld betjening fra alle linkrum.

*\*Beokompatibel betyder, at apparatet kan betjenes med en Bang & Olufsen fjernbetjening via tilslutning til et Bang & Olufsen TV.*

## Betjening med Beo4

Da en Beo4 fjernbetjening ikke har så mange taster som modtagerens originale fjernbetjening, har visse Beo4 taster fået dobbelt funktioner.

For at skifte til en tasts alternative funktion skal der først trykkes .

I tabellen til højre jævnføres tastfunktionerne for Beo4 med den originale fjernbetjening.

For at opnå optimal betjening med en Beo4 må man således være fortrolig med den originale fjernbetjenings funktioner og betjeningssekvenser, der fremgår af modtagerens brugermanual.

Modtageren tænder automatisk, når den indgang på TV'et, hvor den er tilsluttet, vælges. Indgangen, som her betegnes *i*, kan være VMEM, DTV, VTAPE, DVD, SAT osv. Vi kalder denne funktion for **SOURCE**.

### Beo4



OK  
T <> S



CH+ \*1  
CH- \*1  
Guide  
Text



Menu  
TV/ Radio  
Guide  
FAV



Pause  
Power

\*1

Tasterne og har to funktioner.  
Almindeligvis benyttes de til at flytte op ned i menuer.

Hvis der trykkes eller skiftes funktionen af pilene til CH+ og CH- pile.

Denne funktion varer ved så længe der ikke benyttes andre taster end pile og cifertaster.