

OneRemote DVB-T2 IV

TV modtager til modtagelse med tagantenne

Kun til betjening med B&O

Brugervejledning







30012727u3dk

Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne

Når modtageren er installeret og der ikke er tilsluttet en optageenhed, er nedenstående taster dem som de fleste har brug for. Sammen med pile- og ciffertaster giver de en perfekt betjening.

Er der tilsluttet en optageenhed, eller ønsker man at benytte avancerede funktioner, kan de avancerede muligheder ses på side 4.

| | | |
|---|---|---------------|
|  |  | OK |
|  | *1 | EPG |
|  | *1 | Forrige kanal |
| EXIT | | Exit |

*1 Da de farvede taster er tildelt nye funktioner, skal der tastes et  foran farven for at opnå tastens oprindelige funktion.

| | | |
|---|---|----------------|
|  |  | Grøn funktion. |
|  |  | Rød funktion. |
|  |  | Gul funktion. |
|  |  | Grøn funktion. |

Indhold

| | |
|--|----|
| Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne | 2 |
| Avanceret betjening | 4 |
| Tidsforskydning..... | 4 |
| Optage og afspille fra monteret USB-enhed..... | 4 |
| Andre funktioner..... | 4 |
| Specielle eller alternative funktioner..... | 4 |
| Betjening med BeoLink 1000 | 4 |
| Introduktion..... | 5 |
| Installation - Kom godt igang..... | 5 |
| OneRemote's INT converter – system..... | 5 |
| B&O betjening | 6 |
| Optionsprogrammering | 7 |
| Menu-tast option..... | 7 |
| Sluk-option..... | 7 |
| Førstegangsinstallation | 8 |
| Grundliggende betjening..... | 8 |
| Kanal | 8 |
| Kanalredigering..... | 8 |
| Favorit kanalliste..... | 8 |
| Se en favorit kanal | 9 |
| Slet en kanal fra TV/ radio listen..... | 9 |
| Spring over TV eller Radioprogram..... | 9 |
| Flyt en TV eller en radio kanal. | 9 |
| Lås en kanal..... | 9 |
| EPG (Elektronisk programguide) | 10 |
| Sortering | 10 |
| Billede | 10 |
| Kanalsøgning..... | 11 |
| Valg | 12 |
| System | 12 |
| USB optage- afspilleenhed | 13 |
| Redigere optagelser | 14 |

Avanceret betjening

Tidsforskydning

- STOP** Sæt live udsendelse på pause
- 0** Genoptag visning

Optage og afspille fra monteret USB-enhed

- 0** Play/ pause *tryk 1 sekund*
- 0** Play/ pause *alternativ*
- STOP STOP** Stop afspilning
- STOP** Pause
- <<** **>>** Spole frem og tilbage
- ▲** **▼** Forrige/ næste kapitel
- 8** Start direkte optagelse
- 3** List optagede programmer
- Timer menu.

Andre funktioner

- 1** TV/ radio
- 2** Favoritlister
- 4** Tekst TV *i modtager*
- 6** Info
- <<** Vol -
- >>** Vol +
- MENU** Menu

Specielle eller alternative funktioner

- 5** Menu *alternativ*
- 7** Lyd
- 9** Power *manual*
- EXIT** Undertekster

Betjening med BeoLink 1000

Betjening foregår lettest med en Beo4, Beo5 eller en Beo6 fjernbetjening, der har farvede funktionstaster. Modtageren kan dog også betjenes i begrænset omfang med BeoLink 1000.

Her listes de specielle taster, der benyttes i forbindelse med BeoLink 1000.

PLAY svarer til på nyere B&O fjernbetjening.

- GOTO** Tilbage
- STORE** Exit
- PLAY STORE** Find
- SHIFT <<** Grøn
- SHIFT >>** Gul
- SHIFT ▲** Blå
- SHIFT ▼** Rød

Introduktion

Tillykke med den nye OneRemote DVB-T2 IV modtager, der installeret i forbindelse med et Bang & Olufsen TV giver adgang til visning af digitale kanaler modtaget via kabel TV installationen.

Installation - Kom godt igang

OneRemote DVB-T2 IV modtageren er efter korrekt tilslutning til el-nettet, antenneanlægget og Bang & Olufsen TV'et klar til brug. Tilslutning til TV'et foretages med et helt normalt scartkabel til TV'ets scartindgang.

Specielt gælder for scartindgangen, at den skal udsende linkdata, og TV'et skal programmeres som beskrevet i dets brugervejledning.

Hvis scartindgangen på B&O TV'et kan sættes op som DVD, VMEM, VAUX, SAT, VTAPE eller DTV, sendes der linkdata. Vælges 'Decoder' udsendes der ikke linkdata.

Læs mere om dette i TV'ets vejledning.

OneRemote DVB-T2 IV tændes, når dens indgang på TV'et vælges, og den skal ikke programmeres, men kanaler skal ved første installation søges via menu-systemet.

Visse specialfunktioner kan dog tilpasses via optioner. Læs mere under **Optionsprogrammering**, side 5.

OneRemote's INT converter – system

OneRemote apparater, der kan betjenes med en standard Bang & Olufsen fjernbetjening enten direkte eller via et Bang & Olufsen apparat, har en OneRemote INT converter indbygget.

Når der skiftes til en scart-indgang på et Bang & Olufsen TV, sender TV'et efterfølgende betjeningsdata til det apparat, der er tilsluttet denne indgang.

Med en OneRemote INT converter indbygget afkodes disse betjeningsdata, og der genereres nye koder, der kan betjene apparatet.

Derfor kan OneRemote DVB-T2 IV udelukkende benyttes tilsluttet et B&O TV.

Har B&O TV'et også en HDMI eller DVI -indgang, kan der med fordel tilsluttes et HDMI kabel til OneRemote DVB-T2 IV for at opnå digital billedkvalitet. Scartforbindelsen overfører data, lyd og analogt billede og HDMI/DVI kablet billede og digital lyd.




Læs mere om HDMI eller DVI tilslutning i TV'ets brugervejledning.





Hvis OneRemote DVB-T2 IV modtageren indgår som del af et B&O linksystem med hovedrum og et eller flere tilsluttede linkrum, opnås fuld betjening fra alle linkrum. Programmering af linkrum foretages ifølge TV'ets brugervejledning.

B&O betjening

Da en Bang & Olufsen fjernbetjening oftest ikke har lige så mange taster, som den originale til det apparat, der skal betjenes, har OneRemote tildelt nogle af B&O fjernbetjeningens taster to eller flere funktioner. For at opnå et betjeningslayout, der fungerer fornuftigt, når der skiftes mellem flere apparater, er nogle af de eksisterende tasters funktioner blevet redefineret. B&O fjernbetjeninger med farvede funktionstaster er anvendt som basis.

- **Farvede funktionstaster**

For at give plads til vigtige direkte funktioner er den oprindelige funktion af de farvede taster flyttet et "betjeningslag" ned, dvs. der skal foretages 2 tastetryk for at opnå den oprindelige funktion. For at sende en farvet funktion skal der således først tages et  . Ønskes det at sende kommandoen "rød", skal der således tages   .

-  OneRemote benytter den grønne direkte funktion til EPG, Guide eller lignende.
-  OneRemote benytter den røde direkte funktion til Back, Return eller lignende.
-  OneRemote benytter den gule direkte funktion til programstep.
-  OneRemote benytter den blå direkte funktion til programstep.




- **Programstep/ zap mode**

De fleste apparaters fjernbetjeninger er udstyret med fire piletaster, der benyttes til at flytte rundt i skærmmenuer. Derudover har de 2 piletaster til program step, når der skal zappes. Bang & Olufsen's fjernbetjeninger har kun 4 piletaster at gøre godt med.

OneRemote har derfor valgt at benytte den gule og den blå funktionstast til programstep. Det virker helt naturligt, når man betjener alle sine apparater via en OneRemote løsning, eksempelvis i forbindelse med et ikke B&O TV.

- **Shiftede taster**

Nogle taster har fået tildelt 2 eller flere funktioner, og det bliver herved muligt at udføre fuld betjening af ethvert apparat.

For at skifte til en tasts alternative funktion skal der først trykkes  . Tastes eksempelvis  efterfulgt af  , vælges typisk funktionen "manuel power".

Optionsprogrammering

Ved hjælp forskellige optioner kan OneRemote INT converteren indstilles til forskellige funktioner. Det gøres typisk ved den første installation og ikke ved daglig brug. En eller flere optioner kan lægges ind. Converteren husker de programmerede optioner ved strømafbrydelse.

En option programmeres ved at taste en kombination af 8 tastetryk, der ikke forekommer ved almindelig betjening. Hvert tastetryk skal foretages inden for 3 sekunder efter det foregående, idet indtastningen ellers ignoreres.

Menu-tast option

B&O fjernbetjeningens menu-tast kan direkte benyttes som menu-tast for det tilsluttede apparat, men i forbindelse med nogle B&O TV giver det konflikt, idet TV'et åbner egen menu samtidig med, at det tilsluttede apparats menu åbnes.

Menu-tastens direkte funktion kan de-aktiveres via denne option. Som alternativ benyttes en anden tastefunktion, se side 1.

| | | | | | | | | |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|------------------------|
| 0 | STOP | STOP | STOP | STOP | STOP | 8 | 0 | De-aktiverer menu-tast |
| 0 | STOP | STOP | STOP | STOP | STOP | 8 | 1 | Aktiverer menu-tast |

Sluk-option

Apparatet slukker normalt samtidig med TV'et, hvilket i nogle tilfælde er uhensigtsmæssigt, eksempelvis hvis der er brugere i et linkrum, eller hvis en optager er programmeret til at optage fra dette apparat. Sluk-optionen kan de-aktivere automatisk slukning.

Apparatet tænder altid, når indgangen, det er tilsluttet, vælges.

| | | | | | | | | |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|------------------------|
| 0 | STOP | STOP | STOP | STOP | STOP | 7 | 0 | De-aktiverer auto sluk |
| 0 | STOP | STOP | STOP | STOP | STOP | 7 | 1 | Aktiverer auto sluk |

Førstegangsinstallation

Når modtageren tilsluttes for første gang, eller fabriksindstillinger geninstalleres, vil installationsguiden komme frem på TV-skærmen.

1. Vælg [OSD Sprog] og tryk på HØJRE PIL/VENSTRE PIL for at vælge et sprog.
2. Vælg [Land] og tryk på HØJRE PIL/VENSTRE PIL for at vælge land.
3. Vælg [Kanalsøgning] og tryk på HØJRE PIL eller **GO** **GO** for at påbegynde den automatiske kanalsøgning. (se side 33: Om kanalsøgning)
4. Når kanalsøgningen er gennemført, vil modtageren automatisk vise den første kanal i TV-listen.



Grundliggende betjening

Kanal

Tryk **GO** **5** og vælg [Kanal]. I denne menu er det muligt at foretage indstillinger for kanalerne. Vælg den funktion der skal ændres og tryk på **GO** **GO** eller HØJRE PILETAST for at ændre indstillingen. Tryk på **EXIT** for at komme ud af menuen igen.

Kanalredigering

For at redigere i kanalerne og tildele dem forskellige præferencer (lås, spring over, favorit, flyt eller slet) skal dette gøres i kanalredigering. Det kræver en adgangskode for at komme ind i denne menu. Standard adgangskode er '000000'.




Favorit kanalliste

Det er muligt at lave en liste over favoritkanaler. Valg af favoritkanaler:





1. Vælg det foretrukne program og tryk **GO** **2** . Et hjerteformet symbol markerer at kanalen er tilføjet favoritlisten.
2. Gentag den foregående handling for at vælge flere kanaler til favoritlisten.
3. For at bekræfte valget af favoritkanaler og gå ud af menuen trykkes på **EXIT** .

*Fjernelse af en kanal fra favoritlisten:
Tryk på FAV knappen så hjertesymbolet forsvinder.*





Se en favorit kanal

1. Tryk  **2** for at få favoritlisten frem.
2. Tryk på PIL OP/PIL NED for at vælge en favoritkanal.
3. Tryk   , og den valgte kanal i favoritlisten vil blive vist.





Slet en kanal fra TV/ radio listen

1. Vælg den kanal på listen der skal slettes og tryk   . En pop-up besked kommer frem.
2. Tryk   for at slette kanalen.
3. Gentag foregående handling for at slette flere kanaler.

Spring over TV eller Radioprogram





1. Vælg den kanal der skal springes over og tryk   . Et blå symbol med teksten SKIP vises ved siden af den valgte kanal.
2. Gentag foregående procedure for at vælge flere kanaler.
3. For at bekræfte valget af kanaler og gå ud af menuen trykkes på **EXIT** knappen.
4. Aktiver en oversprunget TV eller Radio kanal:
Tryk   knap så det blå symbol med SKIP forsvinder.

Flyt en TV eller en radio kanal.



1. Vælg den kanal der skal flyttes, og tryk   . Et "flytte" symbol vises ved siden af kanalen.
2. Tryk PIL OP/PIL NED for at flytte programmet.
3. Tryk   for at bekræfte.
4. Gentag de foregående trin for at flytte flere kanaler.
5. Tryk på **EXIT** knappen for at forlade menuen.

Lås en kanal

Det er muligt at låse en kanal, så den kun kan ses hvis et password indtastes. Lås en TV eller en Radio kanal:

1. Vælg den kanal der skal låses, og tryk   . Et hængelås-symbol vises ved siden af kanalen, og kanalen er dermed låst.
2. Gentag de foregående trin for at låse flere kanaler.
3. Tryk **EXIT** knappen for at forlade menuen.
4. Tryk   for at låse en kanal op igen.
5. For at se en låst kanal skal der indtastes en adgangskode. Indtast standard kodeord '000000' eller det kodeord du selv har oprettet i menuen "angiv kodeord" i "System"


EPG (Elektronisk programguide)

EPG er en TV guide med information om de næste 7 dages programmer der vises direkte på skærmen. Tryk  for at få vist information om den pågældende kanals programmer i de kommende 7 dage. PIL OP/PIL NED knapperne bruges til at flytte mellem programmerne. Hvis der er mere end en sides information bruges R (side ned) til at bladre en side frem og  (side op) til at bladre en side tilbage.

Sortering

Sortering af kanaler foretages i menuen "Kanal". Vælg derefter "Sortere". Det er muligt at sortere kanalerne på flg. måde: [Efter LCN] "Logisk kanalnummerrækkefølge" - Sorterer kanalerne i stigende nummerrækkefølge (bestemt af kanal udbyderne). [Efter kanalnavn] Sortere kanalerne i alfabetisk orden [Efter kanal ID] Sortere kanalerne efter kanal ID numre. [Efter ONID] Sortere kanalerne efter original netværks ID.

Billede

Tryk  **5** og vælg derefter [Billede]. I menuen er det muligt at tilpasse billede indstillinger. Tryk PIL OP/PIL NED for at vælge den funktion der skal ændres og tryk på HØJRE PIL/VENSTRE PIL for at ændre indstillingen. Tryk **EXIT** for at forlade menuen igen.

Billedformat

I billedformat kan der vælges mellem formaterne: 4:3 Fuld, 4:3 Pan&Scan, 4:3 Letter Box, 16:9 Bredformat, 16:9 Pillar Box, 16:9 Pan&Scan eller 'Automatisk' som selv tilpasser visningen af billedet.53

Resolution (opløsning)

Hvis billedet på skærmen er uklart, kan resolution (opløsning) tilpasses, i forhold til flg. formater. Dette gælder dog kun ved HDMI tilslutning. [480i] NTSC system TV. [480P] NTSC system TV. [576i] PAL system TV. [576P] PAL system TV. [720P] NTSC eller PAL system TV. [1080i] NTSC eller PAL system TV. [1080P] 50 Hz

Tv-format

Som udgangspunkt er TV-formatet sat til PAL, som er det format der anvendes i det meste af Europa. NTSC anvendes primært i Amerika. [NTSC] NTSC system TV. [PAL] PAL system TV.

Videoudgang

Kun relevant ved TV scart tilsutning. RGB giver det skarpeste billede. [CVBS] CVBS video udgang [RGB] RGB video udgang

Kanalsøgning

Tryk **o5** og vælg [kanalsøgning]. Her er det muligt at vælge mellem forskellige typer af kanalsøgninger. Tryk **EXIT** for at komme ud af menuen.

Automatisk søgning

Denne form for søgning, søger og installerer kanalerne automatisk. Ved denne typesøgning slettes alle kanaler der allerede er fundet.

1. Vælg [Automatisk kanalsøgning] og tryk **GO** **GO** eller HØJRE PIL/VENSTRE PIL for at sætte kanalsøgningen i gang.
2. For at annullere kanalsøgningen tryk **EXIT** .



Manuel søgning

Denne form for søgning, søger og installerer kanalerne manuelt. Ved denne type søgning tilføjes der nye kanaler uden at ændre på den kanalliste der allerede findes.

1. Vælg [Manuel søgning] og tryk **GO** **GO** eller HØJRE PIL/VENSTRE PIL. Kanalsøgnings billedet kommer frem.
2. Tryk HØJRE PIL/VENSTRE PIL for at vælge kanalnummer (samt frekvens).
3. Tryk **GO** **GO** for at starte kanalsøgningen. Hvis kanaler bliver fundet vil disse blive gemt og tilføjet til kanallisten. Hvis ikke der kan findes nogle kanaler på denne måde afbrydes kanalsøgningen ved at trykke på **EXIT** .

Land

Vælg hvilket land modtageren anvendes i. (Har indflydelse på kanalsøgningen).

Antenneforsyning

Vælg 'TIL' hvis der anvendes en aktiv antenne som forsynes med 5 V fra modtageren.

Tid

Tryk **GO** **5** og vælg [Tid]. Her er det muligt at tilpasse indstillinger for tiden.

Tryk PIL OP/PIL NED for at vælge den indstilling der skal ændres og tryk HØJRE PIL/ VENSTE PIL for at ændre. Tryk **EXIT** for at gå ud af menuen.

Tidsforskydning

Vælg automatisk eller manuelt (mht. GMT tidszone).

Region

Er forudindstillet til Copenhagen.

Tidzone

Vælg tidszone hvis [Tidsforskydning] er sat til Manual.

Automatisk standby

Vælg automatisk standby, for at indstille tidsrummet for automatisk standby (tidsrummet er som standard sat til 3 timer)

Valg

Tryk **GO** **5** og vælg [VALG]. Menuen gør det muligt at tilpasse sprog for både OSD (on screen display), undertekster samt lydssprog. Vælg funktion og tryk HØJRE PIL/VENSTRE for at tilpasse indstillingen. Tryk **EXIT** for at gå ud af menuen.

OSD sprog

Vælg et OSD sprog.

Undertekster sprog

Vælg det foretrukne undertekstsprog. (Hvis der vælges Dansk, vil de danske undertekster vises når disse er tilgængelige).

Lydssprog Vælg det foretrukne lydssprog. (Hvis der vælges Dansk, vil dansk lydssprog anvendes når dette er tilgængeligt).

Digital Audio Her vælges Digital Audio udgang.

System

Tryk **GO** **5** og vælg [System]. I denne menu er muligt at foretage ændringer i systemindstillingerne. Tryk PIL OP/PIL NED for at vælge hvad der skal ændres og tryk HØJRE PIL/VENSTRE PIL for at ændre indstillingen. Tryk **EXIT** for at gå ud af menuen.

Forældrevejledning

For at få adgang til denne indstilling, indtastes en adgangskode. Standard adgangskode er '000000'. Det er muligt at låse kanaler, som børn ikke skal have adgang til. Dette gøres ved at vælge mellem aldersgrupperne 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 og 18. Derved vises der kun de programmer som er tilgængelige for den pågældende aldersgruppe.

Angiv kodeord

I denne menu kan kodeordet ændres. Tast det gældende kodeord ind (standard kodeord er '000000'). Indtast det nye kodeord og bekræft kodeordet ved at taste det ind en gang til. Tryk **EXIT** for at gå ud af menuen.

Genindlæs fabriksindstillinger

Denne funktion gør det muligt at genindlæse fabriksindstillingerne. Bemærk alle bruger-indstillinger vil blive slettet (også kanallister).

I hovedmenuen vælges [Genindlæs fabriksindstillinger] og tryk **GO** **GO** eller HØJRE PIL for at vælge funktionen. Bekræft at ændringen ønskes foretaget ved at Indtaste kodeord (standard kodeord er '000000'). Tryk **GO** **GO** for at bekræfte. Denne handling vil slette alle gemte kanaler samt de indstillinger der er foretaget i alle menuer.

Information

Se information om modtageren samt hardware og software version.

USB optage- afspilleenhed

Tryk **GO** **5** og derefter vælges USB.

Multimedia

Skift til USB tilstand og sæt en USB stick i for at se de filer der ligger gemt der på.

Photo Configure

I denne menu er det muligt at ændre indstillingerne for visning af billeder.

PVR funktion

Når et USB medie er tilsluttet, vil PVR funktionerne blive aktive og blive vist i menupunktet USB. PVR listen kan ses når der trykkes **GO** **3**. Listen viser en oversigt over dine optagelser. Fra PVR listen er det muligt at redigere optagelserne.



Hvordan laves en optagelse?

Kontrollér at et USB medie er tilsluttet til modtageren.

Direkte optagelse:

Tryk **GO** **8**. Optagelsen vil starte så snart beskeden starter 'starter optagelse' forsvinder fra skærmen. Stop optagelsen ved at trykke **STOP**. Bekræft ved at trykke **GO** **GO**. Vær opmærksom på at mens en optagelse er i gang, er det ikke muligt at se EPG, gå ind i menuerne, listen med optagelser etc.

Det er dog stadig muligt at skifte kanal, se tekst TV og bruge Favorit-lister.

Timer Optagelse fra EPG'en:

Gå ind i EPG menuen, ved at trykke **GO** på fjernbetjeningen.

Vælg et program (brug PIL OP/NED) og tryk **GO** **GO** for at reservere optagelsen.



Et vindue med oplysninger omkring timeren vil blive vist. – Her er det muligt at redigere i de indstillinger der er for timeren. Du kan bl.a. vælge om optagelsen skal gentages én gang, dagligt eller ugentligt. Under 'Funktion' kan du vælge om timeren skal være en "se funktion" hvor modtageren vil vise/slå over på det der bliver optaget, eller om timeren skal være en 'optage funktion' hvor modtageren optager det valgte program på et USB medie.

Afspilningsfunktion





Tryk **GO** **3** for at se en oversigt over optagelserne. Vælg den optagelse du ønsker at se og tryk på **GO** **GO** knappen. Afspilningen vil blive vist i det lille vindue. Tryk på **GO** **GO** (vis/fuld skærm) for at se optagelsen i "full screen" (fuld skærm).

Redigere optagelser

Omdøb filnavn:






Tryk   og indtast et nyt filnavn.

Slet en optagelse:

Tryk   for at markere den/de optagelse/r der skal slettes. Bekræft sletningen ved at trykke   knappen (2 gange).

Tidsforskydning

Kontrollér at et USB medie er tilsluttet til modtageren, da det ellers ikke er muligt at lave en tidsforskydning.

For at tidsforskyde en udsendelse tryk  **STOP** . For at genoptage afspilningen af den tidsforskudte udsendelse, trykkes  **0** . Det er også muligt at spole i tidsforskydningen ved at trykke   eller   .

Tidsforskydningen kan stoppes ved at trykke på **STOP** og der vendes tilbage til den "aktuelle" real-time udsendelse.