

OneRemote Boxer SmartBox

TV modtager til modtagelse med tagantenne

Kun til betjening med B&O

Brugervejledning




Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne

Når modtageren er installeret og der ikke er tilsluttet en optageenhed, er nedenstående taster dem som de fleste har brug for. Sammen med pile- og ciffertaster giver de en perfekt betjening.

Er der tilsluttet en optageenhed, eller ønsker man at benytte avancerede funktioner, kan de avancerede muligheder ses på side 4.

| | | |
|---|---|-------|
|  |  | OK |
|  | *1 | Guide |
|  | *1 | Back |
|  | | P+ |
|  | | P- |
|  | | Exit |

*1 Da de farvede taster er tildelt nye funktioner, skal der tastes et  foran farven for at opnå tastens oprindelige funktion.

| | | |
|---|---|----------------|
|  |  | Grøn funktion. |
|  |  | Rød funktion. |
|  |  | Gul funktion. |
|  |  | Grøn funktion. |

Avanceret betjening

Tidsforskydning

| | |
|--------------------|------------------------------|
| STOP | Sæt live udsendelse på pause |
| GO 0 | Genoptag visning |

Optage og afspille fra monteret USB-enhed

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| GO | Play/ pause tryk 1 sekund |
| GO 0 | Play/ pause alternativ |
| STOP | Stop afspilning |
| GO STOP | Pause |
| GO ◀▶ | Spole frem og tilbage |
| GO ▲▼ | Forrige/ næste kapitel |
| GO 8 | Start direkte optagelse |
| GO 📅 | Timer menu. |

Andre funktioner

| | |
|--------------------|---------------------|
| GO 1 | Home menu |
| GO 2 | Boxer Bio |
| GO 3 | Spil |
| GO 4 | Tekst TV i modtager |
| GO 6 | Info |
| MENU | Menu |

Specielle eller alternative funktioner

| | |
|-----------------------|-----------------|
| GO 5 | Menu alternativ |
| GO 7 | Lyd |
| GO 9 | Power manuel |
| GO EXIT | Undertekster |

Betjening med BeoLink 1000

Betjening foregår lettest med en Beo4, Beo5 eller en Beo6 fjernbetjening, der har farvede funktionstaster. Modtageren kan dog også betjenes i begrænset omfang med BeoLink 1000.

Her listes de specielle taster, der benyttes i forbindelse med BeoLink 1000.

PLAY svarer til **GO** på nyere B&O fjernbetjening.

| | |
|--------------------------|---------|
| GOTO | Tilbage |
| STORE | Exit |
| PLAY STORE | Find |
| SHIFT ◀ | Grøn |
| SHIFT ▶ | Gul |
| SHIFT ▲ | Blå |
| SHIFT ▼ | Rød |

Introduktion

Tillykke med den nye OneRemote Boxer modtager, der installeret i forbindelse med et Bang & Olufsen TV giver adgang til visning af digitale kanaler modtaget via almindelig tagantenne.

Installation - Kom godt igang

OneRemote Boxer modtageren er efter korrekt tilslutning til el-nettet, antenneanlægget og Bang & Olufsen TV'et klar til brug. Tilslutning til TV'et foretages med et helt normalt scartkabel til TV'ets scartindgang.

Specielt gælder for scartindgangen, at den skal udsende linkdata, og TV'et skal programmeres som beskrevet i dets brugervejledning.

Hvis scartindgangen på B&O TV'et kan sættes op som DVD, VMEM, VAUX, SAT, VTAPE eller DTV, sendes der linkdata. Vælges 'Decoder' udsendes der ikke linkdata.

Læs mere om dette i TV'ets vejledning.

OneRemote Boxer modtageren tændes, når dens indgang på TV'et vælges, og den skal ikke programmeres, men kanaler skal ved første installation søges via menu-systemet.

Visse specialfunktioner kan dog tilpasses via optioner. Læs mere under **Optionsprogrammering**, side 5.

OneRemote's INT converter – system

OneRemote apparater, der kan betjenes med en standard Bang & Olufsen fjernbetjening enten direkte eller via et Bang & Olufsen apparat, har en OneRemote INT converter indbygget.

Når der skiftes til en scart-indgang på et Bang & Olufsen TV, sender TV'et efterfølgende betjeningsdata til det apparat, der er tilsluttet denne indgang.

Med en OneRemote INT converter indbygget afkodes disse betjeningsdata, og der genereres nye koder, der kan betjene apparatet.

Derfor kan OneRemote Boxer modtager udelukkende benyttes tilsluttet et B&O TV.

Har B&O TV'et også en HDMI eller DVI -indgang, kan der med fordel tilsluttes et HDMI kabel til OneRemote DVB-T2 IV for at opnå digital billedkvalitet. Scartforbindelsen overfører data, lyd og analogt billede og HDMI/DVI kablet billede og digital lyd.




Læs mere om HDMI eller DVI tilslutning i TV'ets brugervejledning.





Hvis OneRemote Boxer modtageren indgår som del af et B&O linksystem med hovedrum og et eller flere tilsluttede linkrum, opnås fuld betjening fra alle linkrum. Programmering af linkrum foretages ifølge TV'ets brugervejledning.

B&O betjening

Da en Bang & Olufsen fjernbetjening oftest ikke har lige så mange taster, som den originale til det apparat, der skal betjenes, har OneRemote tildelt nogle af B&O fjernbetjeningens taster to eller flere funktioner. For at opnå et betjeningslayout, der fungerer fornuftigt, når der skiftes mellem flere apparater, er nogle af de eksisterende tasters funktioner blevet redefineret. B&O fjernbetjeninger med farvede funktionstaster er anvendt som basis.

- **Farvede funktionstaster**

For at give plads til vigtige direkte funktioner er den oprindelige funktion af de farvede taster flyttet et "betjeningslag" ned, dvs. der skal foretages 2 tastetryk for at opnå den oprindelige funktion. For at sende en farvet funktion skal der således først tages et  . Ønskes det at sende kommandoen "rød", skal der således tages   .

-  OneRemote benytter den grønne direkte funktion til EPG, Guide eller lignende.
-  OneRemote benytter den røde direkte funktion til Back, Return eller lignende.
-  OneRemote benytter den gule direkte funktion til programstep.
-  OneRemote benytter den blå direkte funktion til programstep.




- **Programstep/ zap mode**

De fleste apparaters fjernbetjeninger er udstyret med fire piletaster, der benyttes til at flytte rundt i skærmmenuer. Derudover har de 2 piletaster til program step, når der skal zappes. Bang & Olufsen's fjernbetjeninger har kun 4 piletaster at gøre godt med.

OneRemote har derfor valgt at benytte den gule og den blå funktionstast til programstep. Det virker helt naturligt, når man betjener alle sine apparater via en OneRemote løsning, eksempelvis i forbindelse med et ikke B&O TV.

- **Shiftede taster**

Nogle taster har fået tildelt 2 eller flere funktioner, og det bliver herved muligt at udføre fuld betjening af ethvert apparat.

For at skifte til en tasts alternative funktion skal der først trykkes  . Tastes eksempelvis  efterfulgt af  , vælges typisk funktionen "manuel power".

Optionsprogrammering

Ved hjælp forskellige optioner kan OneRemote INT converteren indstilles til forskellige funktioner. Det gøres typisk ved den første installation og ikke ved daglig brug. En eller flere optioner kan lægges ind. Converteren husker de programmerede optioner ved strømafbrydelse.

En option programmeres ved at taste en kombination af 8 tastetryk, der ikke forekommer ved almindelig betjening. Hvert tastetryk skal foretages inden for 3 sekunder efter det foregående, idet indtastningen ellers ignoreres.

Menu-tast option

B&O fjernbetjeningens menu-tast kan direkte benyttes som menu-tast for det tilsluttede apparat, men i forbindelse med nogle B&O TV giver det konflikt, idet TV'et åbner egen menu samtidig med, at det tilsluttede apparats menu åbnes.

Menu-tastens direkte funktion kan de-aktiveres via denne option. Som alternativ benyttes en anden tastefunktion, se side 1.

| | | | | | | | | |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|------------------------|
| 0 | STOP | STOP | STOP | STOP | STOP | 8 | 0 | De-aktiverer menu-tast |
| 0 | STOP | STOP | STOP | STOP | STOP | 8 | 1 | Aktiverer menu-tast |

Sluk-option

Apparatet slukker normalt samtidig med TV'et, hvilket i nogle tilfælde er uhensigtsmæssigt, eksempelvis hvis der er brugere i et linkrum, eller hvis en optager er programmeret til at optage fra dette apparat. Sluk-optionen kan de-aktivere automatisk slukning.

Apparatet tænder altid, når indgangen, det er tilsluttet, vælges.

| | | | | | | | | |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|------------------------|
| 0 | STOP | STOP | STOP | STOP | STOP | 7 | 0 | De-aktiverer auto sluk |
| 0 | STOP | STOP | STOP | STOP | STOP | 7 | 1 | Aktiverer auto sluk |