



Beokompatible funktioner med  
**Oneremote Interface Type 3034**  
**Sagem ITSD81-250**



Beo4, Beolink 1000 er fjernbetjeningsterminaler fra Bang & Olufsen . Oneremote producerer interface moduler, der gør det muligt at betjene tredjeparts apparater via et Bang & Olufsen betjeningssystem.



## Nye muligheder

Med EXT interface modulet fra [www.oneremote.dk](http://www.oneremote.dk) tilsluttet din modtager og et Bang & Olufsen TV opnåes beokompatibilitet\*, og du kan nu betjene din modtager med din almindelige Bang & Olufsen fjernbetjening.

Denne vejledning forklarer hvordan!

## Klar til brug

Modtageren tilsluttes direkte til en linkbeстыkket ledig AV stikdåse på Bang & Olufsen TV'et med det specielle EXT scartkabel.

Efter korrekt aktivering af TV'ets AV-tilslutning er modtageren klar til betjening. Se eventuelt TV'ets brugervejledning angående aktivering af AV-tilslutningen.

## Bang & Olufsen fjernbetjeninger

Korrekt tilsluttet dit Bang & Olufsen TV kan modtageren betjenes via dette TV med din almindelige Beo4 eller Beo5 fjernbetjening.

Modtageren kan ikke betjenes fornuftigt med ældre Beolink fjernbetjeninger.

## Betjening i et Beolink videosystem

I et Bang & Olufsen Beolink videosystem, hvor linksystemets centrale satellitmodtager kan betjenes via systemets Bang & Olufsen TV apparater, opnås fuld betjening fra alle linkrum.

*\*Beokompatibel betyder, at apparatet kan betjenes med en Bang & Olufsen fjernbetjening via tilslutning til et Bang & Olufsen TV.*

## Automatisk tænd af modtager

Hvis modtageren udelukkende tilsluttes til TV'et via scartudgangen, er OneRemote modulet i stand til automatisk at tænde for modtageren, når den scartindgang vælges, hvor den er tilsluttet.

## Betjening med Beo4

Da en Beo4 fjernbetjening ikke har så mange taster som modtagerens originale fjernbetjening, har visse Beo4 taster fået dobbelt funktioner.

For at skifte til en tasts alternative funktion skal der først trykkes **STOP**.

I tabellen til højre jævnføres tastfunktionerne for Beo4 med den originale fjernbetjening.

For at opnå optimal betjening med en Beo4 må man således være fortrolig med den originale fjernbetjenings funktioner og betjeningssekvenser, der fremgår af modtagerens brugermanual.

Modtageren tænder automatisk, når den indgang på TV'et, hvor den er tilsluttet, vælges. Bemerk at en digital modtager er længe om at starte op, og lukke ned. Hvis den tændes straks efter den er blevet slukket, kan den miste kommandoen. Der skal gå nogle sekunder.

Indgangen, som her betegnes **SOURCE**, kan være VMEM, DTV, VTape, DVD, SAT osv. Vi kalder denne funktion for **SOURCE**.

Der findes således ingen fysisk knap på Beo4 mærket Source.

## Beo4

## Funktion

|             |   |                 |
|-------------|---|-----------------|
|             |   | OK              |
|             |   | Play/ pause *1  |
| <b>STOP</b> |   | Stop afspilning |
|             | ▲ | Info            |
|             | ▼ | Back            |
|             | ◀ | Rew             |
|             | ▶ | FF              |
|             |   | CH+             |
|             |   | CH-             |
|             |   | TV Guide        |
|             |   | TV              |
|             |   | Grøn funktion   |
|             |   | Gul funktion    |
|             |   | Rød funktion    |
|             |   | Blå funktion    |
|             | 0 | Teletekst       |
|             | 1 | Settings        |
|             | 2 | My TV           |
|             | 3 | On Demand       |
|             | 5 | Menu            |
|             | 8 | Record          |
|             | 9 | Power           |

\*1

Hvis Go holdes nede i 2 sekunder, sendes en play/pause kommando.