

OneRemote INT Converter

Type 30012496

Brugervejledning

Betjening med Bang & Olufsen

Dreambox DM500HD se



Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6

		OK
		Exit
		TV
		Radio
		PVR
		Bouquet+
		Bouquet-

Afspille og optage betjening

		Play
		Pause
		Stop
		Rewind
		FF
		Record

Andre funktioner

		Text TV
		Menu
		Help
		Power <i>manuel</i>
		>
		<

Betjening med Beolink 1000

Betjening foregår bedst med en Beo4, Beo5 eller en Beo6 fjernbetjening, der har farvede funktionstaster. Det er dog muligt, at betjene denne modtager i begrænset omfang med ældre B&O fjernbetjeninge.

Her listes de specielle taster der benyttes i forbindelse med disse.

PLAY har fået nyt navn på nyere B&O fjernbetjeninge, og hedder nu

		PVR
		Exit
		Grøn
		Gul
		Blå
		Rød

Indhold

Betjening med Beo4, Beo5, Beo6, Beolink 1000	side	1
INT koncerter – systemet	side	3
Installation	side	3
B&O Betjening med OneRemote	side	4
Farvede funktionstaster	side	4
Shiftede taster	side	4
Option programmering	side	5
Menu tast option	side	5
Sluk option	side	5
Program step option	side	5

INT converter – systemet.

Når der skiftes til en AV-indgang på et Bang & Olufsen TV, sender det efterfølgende betjeningsdata til det tilsluttede apparat. Data overføres via det eksisterende scartkabel som også overfører billede og lyd til TV'et.

OneRemote INT controlleren afkoder disse betjeningsdata, og genererer nye koder der kan betjene apparatet, som controlleren er monteret i. Det kan være en iPod dock, en satellitmodtager eller andet.

Apparater med monteret INT controller, er således udelukkende beregnet for brug i forbindelse med et B&O TV.

Har både B&O TV'et og apparatet HDMI eller DVI -indgange, kan der med fordel tilsluttes et HDMI kabel for digital billedkvalitet. OneRemote kablet overfører data, lyd og analogt billede og er derfor også nødvendigt.

Se vejledning for TV og apparatet, for tilslutning med HDMI eller DVI.

Hvis modtageren indgår som del af et B&O linksystem med hovedrum og et eller flere tilsluttede linkrum, opnås fuld betjening fra alle linkrum. Programmering af linkrum foretages ifølge vejledning til TV'et.

Installation

Et apparat med monteret INT controller, er klar til brug. Det skal blot tilsluttes til et B&O TV med et helt almindeligt scartkabel. Der skal benyttes en indgang på TV'et der udsender linkdata og TV'et skal programmeres ifølge brugervejledningen til TV'et.

Hvis kilden på B&O TV'et kan sættes op som DVD, VMEM, VAUX, SAT, VTape eller DTV, sendes der linkdata. Indgange mærket 'Decoder' udsender ikke linkdata.

Læs mere om dette i vejledningen der følger med TV'et.


Selve apparatet med INT controlleren kræver ingen programmering for at fungere, men det er muligt at programmere controlleren med forskellige options, for at tilpasse nogle funktioner. Læs mere under Option programmering.

B&O betjening med OneRemote

For at opnå optimal betjening med en B&O fjernbetjening via en OneRemote løsning, må man være fortrolig med apparatets originale fjernbetjenings funktioner og betjeningssekvenser, der fremgår af apparatets brugermanual.

Da en Bang & Olufsen fjernbetjening oftest ikke har lige så mange taster, som den originale til det apparat der skal betjenes, har OneRemote tildelt to eller flere funktioner til nogle af tasterne. For at opnå et layout der fungerer fornuftigt, når der skiftes mellem flere apparater, har vi redefineret nogle af de eksisterende taster. Der er lagt vægt på Beo4 og Beo5 hvor man har 4 farvede funktionstaster.

Shiftede taster.

Nogle taster har fået tildelt 2 eller funktioner, og det bliver herved muligt at udføre fuld betjening af ethvert apparat. For at skifte til et tasts alternative funktion skal der først trykkes  .

Hvis  foranstilles med  , vælges typisk funktionen manuel Power.

Option programmering

Med forskellige options kan INT controlleren indstilles til forskellige funktioner. Det gøres under installation og ikke ved daglig brug. En eller flere options kan lægges ind. Controlleren husker indstillingen ved strømafbrydelse.

En option programmeres ved at taste 8 taster efter hinanden, der ikke forekommer i daglig brug. Indtastning skal ske indenfor 3 sekunder, ellers ignoreres indtastningen.

Menu tast option.

Menu tasten kan direkte benyttes som menu, men i forbindelse med nogle B&O TV, giver det konflikt. Nogle B&O TV åbner sin egen menu samtidig med at apparatet åbner for sin.

Denne option kan de-aktivere den direkte menu tast. Når menu tasten er de-aktiveret benyttes den alternative tastefunktion for menu. Se side 1.

0 STOP STOP STOP STOP STOP 8 0 Deaktiverer Menutast
0 STOP STOP STOP STOP STOP 8 1 Aktiverer Menutast

Sluk option.

Apparatet slukker samtidigt med TV'et. I nogle tilfælde er dette ikke hensigtsmæssigt at apparatet slukker sammen med TV'et. Eksempelvis hvis der er brugere i et linkrum, eller hvis en optager er programmeret til at optage fra dette apparat.

Apparatet tænder altid, når indgangen det er tilsluttet vælges, der er kun automatisk sluk, der kan fravælges.

0 STOP STOP STOP STOP STOP 7 0 Deaktiverer auto sluk
0 STOP STOP STOP STOP STOP 7 1 Aktiverer auto sluk