

OneRemote EXT controller 34003140

Converter for B&O betjening af

Canal Digital Satellit modtager
Entertain Mini & Basic

Brugervejledning



DAGLIG BETJENING MED BEO4, BEO5, BEO6 OR BEOREMOTE ONE

Daglig brug

		OK
	*1	Guide
	*1	Back
	*1	P+
	*1	P-
	1	My TV
	2	On Demand
	3	Info
MENU		Menu
EXIT		Exit

Afspilning og optagelse

		Play <i>press 1 sec.</i>
	0	Play/ Pause <i>alternativ</i>
STOP		Stop
	◀◀	Hurtig tilbage
	▶▶	Hurtig frem
	8	Record

Andre funktioner

	4	Text TV. (Receiver intern)
	5	Menu <i>alternativ</i>
	6	Settings

*1 Da de farvede taster er blevet tildelt nye direkte funktioner, skal der foranstille et for at få funktionen for farven.

		Grøn funktion
		Gul funktion
		Rød funktion
		Blå funktion

BETJENING MED BEOLINK1000

En OneRemote converterer betjenes bedst med en fjernbetjening der har farvede taster, men kan også betjenes med ældre.

PLAY tasten på de ældre B&O fjernbetjening, svarer til tasten på nyere B&O fjernbetjening. Således skal i betjenings tabellerne herover, blot erstattes med **PLAY** for at give betjeningen.

Ældre B&O fjernbetjening har et par taster, der ikke er findes på nyere. Ligeledes skal de farvede funktionstaster testes som 2-knaps kombinationer.

SPECIAL BEOLINK1000 OPERATIONS

GOTO		Back
STORE		Exit
PLAY	GOTO	Guide
SHIFT	◀◀	Green
SHIFT	▶▶	Yellow
SHIFT	▲	Blue
SHIFT	▼	Red

Indhold

DAGLIG BETJENING MED BEO4, BEO5, BEO6 OR BEOREMOTE ONE	2
Betjening med Beolink1000	2
Special Beolink1000 operations	2
EXT-9 TILSLUTNING OG PROGRAMMERING	3
ONEREMOTE BETJENING I ET B&O SYSTEM	4

EXT-9 TILSLUTNING OG PROGRAMMERING

Denne brugervejledning omhandler daglig brug.

Se installationsvejledningen vedrørende tilslutning og programmering af EXT-9 converteren.


ONEREMOTE BETJENING I ET B&O SYSTEM

For at opnå optimal betjening med en B&O fjernbetjening via en Oneremote løsning, må man være fortrolig med apparatets originale fjernbetjenings funktioner og betjeningssekvenser, der fremgår af apparatets brugemanual.

Da en Bang & Olufsen fjernbetjening oftest ikke har lige så mange taster, som den originale til det apparat der skal betjenes, har OneRemote tildelt to eller flere funktioner til nogle af tasterne. For at opnå et layout der fungerer fornuftigt, når der skiftes mellem flere apparater, har vi redefineret nogle af de eksisterende taster. Der er lagt vægt på Beo4, Beo5 og Beo6 hvor man har 4 farvede funktionstaster.

- **Farvede funktionstaster.**

Den direkte betjening af de farvede taster benytter vi ofte til andre funktioner end de er tiltænkt. Herved opnås let betjening af nogle vigtige daglige funktioner.

For at sende de farvede funktioner til apparatet, skal der foranstilles et  før grøn, gul, blå og rød.

Ofte benytte de frigjorte farvede taster til følgende funktioner. Grøn benyttes ofte til EPG, Guide eller ligende. Rød benyttes ofte til Back, return, backup eller lignende, Blå og gul benyttes ofte til program step. Se vejledningen til EXT-9 converteren vedrørende det aktuelle apparat.

- **Program step (zap) op/ ned I skærm menuer.**

De fleste apparater har 4 piletaster der benyttes til at flytte rundt I skærm menuer, op, ned, højre og venstre. Herudover har de et separat sæt pile til at skifte mellem programmer, zappe.



B&O fjernbetjening har oftest ikke dette ekstra sæt pile til program step, hvilket er grunden til at vi benytter den gule og den blå pil til dette formål.

Det er muligt at ændre funktionen af de farvede taster, så de sender de farvede funktioner, ved direkte tastning. Se afsnittet på side 5 vedrørende option programmering.

Go eller Stop shiftede funktioner.

Nogle taster har fået tildelt to eller flere funktioner. Herved bliver det muligt at udføre fuld betjening af ethvert apparat. For at skifte til et tasts alternative funktion skal der først trykkes

 .

Hvis  foranstilles med  , vælges typisk funktionen manuel Power. I brugervejledningen, ses hvilke taster der er konverteret, samt deres nye funktion.