

Betjening med Beolink 1000

Da en Beolink 1000 fjernbetjening ikke har så mange taster som optagerens originale fjernbetjening, har visse taster fået dobbelt funktioner. For at skifte til en tasts alternative funktion skal der først trykkes **PLAY**.

I tabellen til højre jævnføres specielle tastfunktioner for Beolink 1000 med den originale fjernbetjenings.

Optageren tænder automatisk, når den indgang på TV'et, hvor den er tilsluttet, vælges. Indgangen, som her betegnes i, kan være Vmem, DTV, VTAPE, DVD, SAT osv. Vi kalder denne funktion for **SOURCE**.

Der findes således ingen fysisk knap på Beolink 1000 mærket Source..

Beolink 1000

PLAY **PLAY**

GOTO

STORE

SOURCE **<<**

SOURCE **>>**

SOURCE **STOP**

SHIFT **>>**

SHIFT **▲**

SHIFT **▼**

PLAY **STOP**

PLAY **▲**

PLAY **▼**

PLAY **<<**

PLAY **>>**

PLAY **0**

PLAY **1**

PLAY **2**

PLAY **3**

PLAY **4**

PLAY **5**

PLAY **6**

PLAY **7**

PLAY **8**

PLAY **9**

PLAY **STORE**

SOURCE **▲**

SOURCE **▼**

Operation

Play
Enter
Return

HDD
DVD
Power off

Prog/ Check
<<
>>

Pause

Top menu
Menu
Previous track
Next track

Clear
Functions
Showview
Timeslip

Timer
Display
Erase

Rec mode
Record
Power

Input select

CH+
CH-



Beocompatible funktioner
Oneremote Interface Module 2805
for
Panasonic DMR-HS2
DMR-E30, DMR-E50 o.l.

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. Oneremote supplies interface modules that allow third party equipment to be operated via a Bang & Olufsen remote control system.



Nye muligheder

Med EXT interface modulet fra www.oneremote.dk tilsluttet din optager og et Bang & Olufsen TV opnåes beokompatibilitet*, og du kan nu betjene din optager med din almindelige Bang & Olufsen fjernbetjening.

Denne vejledning forklarer hvordan!

Klar til brug

Optageren tilsluttes direkte til en linkbestykket ledig AV stikdåse på Bang & Olufsen TV'et med det specielle EXT scartkabel og adapter.

Efter korrekt aktivering af TV'ets AV-tilslutning er optageren klar til betjening. Se eventuelt TV'ets brugervejledning angående aktivering af AV-tilslutningen.

Har B&O TV'et ikke en ledig brugbar AV stikdåse, anbefales en udvidelse med en Oneremote AV Selector.

Bang & Olufsen fjernbetjening

Korrekt tilsluttet dit Bang & Olufsen TV kan modtageren betjenes via dette TV med din almindelige Beolink 1000, 5000, 7000 eller Beo4.

Med Beo4 er betjeningen dog mere overskuelig, hvorfor den også anbefales til betjening af denne optager.


Betjening i et Beolink videosystem

I et Bang & Olufsen Beolink videosystem, hvor linksystemets centrale satellitmodtager kan betjenes via systemets Bang & Olufsen TV apparater, opnås fuld betjening fra alle linkrum.

**Beokompatibel betyder, at apparatet kan betjenes med en Bang & Olufsen fjernbetjening via tilslutning til et Bang & Olufsen TV.*

Betjening med Beo4




































Da en Beo4 fjernbetjening ikke har så mange taster som optagerens originale fjernbetjening, har visse Beo4 taster fået dobbelt funktioner.

For at skifte til en tasts alternative funktion skal der først trykkes .

I tabellen til højre jævnføres tastfunktionerne for Beo4 med den originale fjernbetjening.

Optageren tænder automatisk, når den indgang på TV'et, hvor den er tilsluttet, vælges. Indgangen, som her betegnes i, kan være Vmem, DTV, VTAPE, DVD, SAT osv. Vi kalder denne funktion for **SOURCE**.

Der findes således ingen fysisk knap på Beolink Beo4 mærket Source.

Beo4	Operation
 	Play
 	Top menu
 	Menu
 	Previous track
 	Next track
	Enter
	Prog/ Check
	<<
	>>
SOURCE 	HDD
SOURCE 	DVD
SOURCE STOP	Power off
EXIT	Return
 EXIT	Input select
 	Functions
 	Showview
 	Record
 	Display
 STOP	Pause
 0	Clear
 3	Timeslip
 4	Timer
 6	Erase
 7	Rec mode
 8	Record
 9	Power
SOURCE 	CH+
SOURCE 	CH-