

OneRemote INT Converter Type 30012657

Brugervejledning

OneRemote DVB-C II

Kabel-TV Modtager

B&O styret





Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6			Optage og afspille		
Tast		Funktion	Tast		Funktion
60	GO	ОК	GO		Play/ pause tryk 1 sekund
			GO	0	Play/ pause alternativ
	*1	EPG	STOP S	STOP	Stop afspilning
	*1	Tilbage			
	*1*2	P+	60 1	STOP	Pause
	*1*2	P-			
			GO	44	Spole tilbage
EXIT		Exit	GO	••	Spole frem
60	▼	Info	60	8	Start optagelse

*1 Da de farvede taster er tildelt nye funktioner, skal der tastes et © foran farven for at opnå tastens oprindelige funktion.



*2 Det er muligt at flytte programstep til pil op og ned ved at lægge en option ind. Se side 5.

888 888	1 2 3 4	TV/ radio Favoritlister Find Tekst TV <i>i modtager</i>
MENU		Menu

Specielle eller alternative funktioner



Menu *alternativ* Undertekster Lyd Power *manuel*



Forrige program Zoom

Betjening med BeoLink 1000

Betjening foregår lettest med en Beo4, Beo5 eller en Beo6 fjernbetjening, der har farvede funktionstaster. Modtageren kan dog også betjenes i begrænset omfang med BeoLink 1000.

Her listes de specielle taster, der benyttes i forbindelse med BeoLink 1000.

PLAY svar	er til 💿	på nyere B&O fjernbetjeninger.
GOTO	T	ilbage
STORE	E	xit
PLAY STOP	RE F	ind

SHIFT	*	Grør
SHIFT	*	Gul
SHIFT		Blå
SHIFT		Rød

www.oneremote.dk



Indhold

IntroduktionsideInstallation -Kom godt igangsideOneRemote's INT converter - systemsideB&O betjeningsideFarvede funktionstastersideProgramstep / zap modesideOptionsprogrammeringsideOptionsprogrammeringsideSluk-optionsideSluk-optionsideOptionsprogrammeringsideOptionsprogrammeringsideOptionsprogrammeringsideOptionsprogrammeringsideOptionsprogrammeringsideOptionsprogrammeringsideOptionsprogrammeringsideOptionsprogrammeringsideOptionsprogrammeringsideOptionsprogrammeringsideOptionsprogrammeringsideOptionsprogrammeringsideOptionsprogrammeringsideOptionsprogramsideOptionsprogramsideOptionsprogramsideOptionsprogramsideOptionsprogramsideProgramsideSidesideOptionsprogramsideOptionsprogramsideOptionsprogramsideOptionsprogramsideOptionsprogramsideOptionsprogramsideOptionsprogramsideOptionsprogramsideOptionsprogramsideOptionsprogramsideOptionsprogramsideOptionsprogramsideOptionsprogramsi	Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6, BeoLink 1000	side	1
Installation -Kom godt igangsidesideOneRemote's INT converter - systemsideaB&O betjeningsideaB&O betjeningsideaProgramstep / zap modesideaShifted tastersideaOptionsprogrammeringsideaMenu-tast optionsideaSluk-optionsideaOversigt, modtagersideaOpsættning af antenne og TVsideaOpsættning af modtagersideaOpsættning af modtagersideaOpsættning af kanalersideaOpsætning af billedesideaOpsætning af billedesideaOpsætning af billedesideaOpsætning - kanalsøgningsideaManuel søgningsideaAutomatisk søgningsideaUSBsideaMultimediasideaPasswordsideaMultimediasideaFor opsætningsideaMultimediasideaPVR configuresideaAudosideaMultimediasideaFor opsætningsideaMultimediasideaFor opsætningsideaMultimediasideaFor opsætningsideaMultimediasideaFor opsætningsidea <td>Introduktion</td> <td>side</td> <td>3</td>	Introduktion	side	3
OneRemote's INT converter - systemsidesideB&O betjeningsidesideFarvede funktionstastersidesideProgramstep / zap modesidesideShiftede tastersidesideOptionsprogrammeringsidesideMenu-tast optionsidesideOversigt, modtagersidesideOversigt, modtagersidesideProgramside <t< td=""><td>Installation –Kom godt igang</td><td>side</td><td>3</td></t<>	Installation –Kom godt igang	side	3
B&O betjeningsidesideFarvede funktionstatersidesideProgramstep / zap modesidesideProgramstep / zap modesidesideOptionsprogrammeringsidesideMenu-tast optionsidesideSluk-optionsidesideOversigt, modtagersidesideOpsætning af mottagersidesideOpsætning af modtagersidesideProgramside <t< td=""><td>OneRemote's INT converter – system</td><td>side</td><td>3</td></t<>	OneRemote's INT converter – system	side	3
Farvede funktionstastersidesideProgramstep / zap modesidesideShiftede tastersidesideOptionsprogrammeringsidesideSluk-optionsidesideSluk-optionsidesideOversigt, modtagersidesideOpsætning af modtagersidesideProgramsidesideProgramsidesideProgramsidesideProgramsidesideProgramsidesideProgramsidesideProgramsidesideProgramsidesideProgramsidesideProgramsidesideProgramsidesideProgramsidesideProgramsidesideProgramsidesideProgramsidesidePromatsidesidePromatsidesidePromatsidesideProgramsidesideProgramsidesideProgramopingsidesidePasswordsidesideUSBsidesideProgramopingsidesideProgramopingsidesideProgramopingsidesideProgramopingsidesideProgramopingsidesideProgramopingsidesideProgramopingside <td>B&O betjening</td> <td>side</td> <td>4</td>	B&O betjening	side	4
Programstep / zap modesidesideShiftede tastersidesidesideOptionsprogrammeringsidesidesideSluk-optionsidesidesidesideTilslutning af antenne og TVsidesidesidesideOpsætning af modtagersidesidesidesidesideProgramside <td>Farvede funktionstaster</td> <td>side</td> <td>4</td>	Farvede funktionstaster	side	4
Shiftede tastersidesidesideOptionsprogrammeringside<	Programstep / zap mode	side	4
OptionsprogrammeringsidesideMenu-tast optionside	Shiftede taster	side	4
Menu-tast optionsidesideSluk-optionside	Optionsprogrammering	side	5
Sluk-optionsidesideTilslutning af antenne og TVsidesideOversigt, modtagersidesideOpsætning af modtagersidesideProgramsidesideEPGsidesideSortering af kanalersidesideOpsætning af billedesidesideFormatsidesideOpsætning - kanalsøgningsidesideManuel søgningsidesideAutomatisk søgningsidesideUR & TimersidesideInformationsidesideSystemsidesidePasswordsidesideUSBsidesideMultimediasidesideFoto opsætningsidesideVog radio- kanal listersidesideV og radio- kanal listersidesideProgramoplysningersidesideProgramoplysningersidesideSystessidesideSolesidesideSolesidesideSolesidesideSolesidesideSolesidesideSolesidesideSolesidesideSolesidesideSolesidesideSolesidesideSolesidesideSolesidesideSolesidesideSole	Menu-tast option	side	5
Tilslutning af antenne og TVsidesideOversigt, modtagerside <td>Sluk-option</td> <td>side</td> <td>5</td>	Sluk-option	side	5
Oversigt, modtagersidesideOpsætning af modtagersides	Tilslutning af antenne og TV	side	6
Opsætning af modtagersidesidesideProgramside <td< td=""><td>Oversigt, modtager</td><td>side</td><td>7</td></td<>	Oversigt, modtager	side	7
ProgramsidesidesideEPGside	Opsætning af modtager	side	8
EPGsidesidesideTimeroptagelsesidesidesidesidesideSortering af kanalerside <t< td=""><td>Program</td><td>side</td><td>8</td></t<>	Program	side	8
TimeroptagelsesidesidesideSortering af kanalerside </td <td>EPG</td> <td>side</td> <td>9</td>	EPG	side	9
Sortering af kanalersideOpsætning af billedesideFormatsideOpløsningsideOpsætning - kanalsøgningsideManuel søgningsideAutomatisk søgningsideAutomatisk søgningsideUR & TimersideIndstillingersideSystemsidePasswordsideInformationsideUSBsideMovie ConfiguresidePVR configuresideVV og radio- kanal listersideProgramoplysningersideFavoritlistesideOptagelsesideOptagelseside	Timeroptagelse	side	9
Opsætning af billedesideFormatsideOpløsningsideOpsætning - kanalsøgningsideManuel søgningsideAutomatisk søgningsideAutomatisk søgningsideUR & TimersideIndstillingersideSystemsidePasswordsideInformationsideUSBsideMultimediasideFoto opsætningsideMovie ConfiguresidePVR configuresideTV og radio- kanal listersideProgramoplysningersideFavoritlistesideOptagelseside	Sortering af kanaler	side	9
Formatside1Opløsningside1Opsætning - kanalsøgningside1Manuel søgningside1Automatisk søgningside1UR & Timerside1Indstillingerside1Systemside1Passwordside1Informationside1USBside1Multimediaside1Foto opsætningside1Movie Configureside1PVR configureside1Audioside1TV og radio- kanal listerside1Programoplysningerside1Favoritlisteside1Optagelseside1Sotaside	Opsætning af billede	side	10
Opløsningside1Opsætning - kanalsøgningside1Manuel søgningside1Automatisk søgningside1UR & Timerside1Indstillingerside1Systemside1Passwordside1Informationside1USBside1Multimediaside1Foto opsætningside1Movie Configureside1PVR configureside1Vog radio- kanal listerside1Programoplysningerside1Favoritlisteside1Optagelseside1	Format	side	10
Opsætning - kanalsøgningside1Manuel søgningside1Automatisk søgningside1UR & Timerside1Indstillingerside1Systemside1Passwordside1Informationside1USBside1Multimediaside1Foto opsætningside1Movie Configureside1PVR configureside1PVR configureside1PV og radio- kanal listerside1Programoplysningerside1Favoritlisteside1Optagelseside1	Opløsning	side	10
Manuel søgningsideAutomatisk søgningsideUR & TimersideIndstillingersideSystemsidePasswordsideInformationsideUSBsideMultimediasideFoto opsætningsideMovie ConfiguresidePVR configuresideTV og radio- kanal listersideProgramoplysningersideFavoritlistesideOptagelsesideSide<	Opsætning - kanalsøgning	side	11
Automatisk søgningside1UR & Timerside1Indstillingerside1Systemside1Passwordside1Informationside1USBside1Multimediaside1Foto opsætningside1Movie Configureside1PVR configureside1TV og radio- kanal listerside1Foto rogsætningside1Foto rogsætningside1Optagelseside1Stateside1StateSide1<	Manuel søgning	side	11
UR & Timerside1Indstillingerside1Systemside1Passwordside1Informationside1USBside1Multimediaside1Foto opsætningside1Movie Configureside1PVR configureside1Audioside1TV og radio- kanal listerside1Programoplysningerside1Favoritlisteside1Optagelseside1	Automatisk søgning	side	12
IndstillingersidesideSystemside <td>UR & Timer</td> <td>side</td> <td>13</td>	UR & Timer	side	13
SystemsidesidesidePasswordside	Indstillinger	side	13
Passwordside1Informationside1USBside1Multimediaside1Foto opsætningside1Movie Configureside1PVR configureside1Audioside1TV og radio- kanal listerside1Programoplysningerside1Favoritlisteside1Optagelseside1	System	side	13
Informationside <td>Password</td> <td>side</td> <td>14</td>	Password	side	14
USBside1Multimediaside1Foto opsætningside1Movie Configureside1PVR configureside1Audioside1TV og radio- kanal listerside1Programoplysningerside1Favoritlisteside1Optagelseside1	Information	side	14
Multimediaside <td>USB</td> <td>side</td> <td>14</td>	USB	side	14
Foto opsætningside<	Multimedia	side	15
Movie ConfiguresidesidePVR configuresidesidesideAudiosidesidesidesideTV og radio- kanal listersidesidesidesideProgramoplysningersidesidesidesidesideFavoritlistesidesidesidesidesidesideOptagelseside	Foto opsætning	side	15
PVR configureside1Audioside1TV og radio- kanal listerside1Programoplysningerside1Favoritlisteside1Optagelseside1	Movie Configure	side	16
Audioside1TV og radio- kanal listerside1Programoplysningerside1Favoritlisteside1Optagelseside1	PVR configure	side	16
TV og radio- kanal listerside1Programoplysningerside1Favoritlisteside1Optagelseside1	Audio	side	17
Programoplysningerside1Favoritlisteside1Optagelseside1	TV og radio- kanal lister	side	17
Favoritlisteside1Optagelseside1	Programoplysninger	side	17
Optagelse side 1	Favoritliste	side	18
	Optagelse	side	18



Introduktion

Tillykke med den nye OneRemote DVB-C II modtager, der installeret I forbindelse med et Bang & Olufsen TV giver adgang til digitale kanaler modtaget via kabel TV installationen.

Installation - Kom godt igang

OneRemote DVB-C II modtageren er efter korrekt tilslutning til el-nettet, antenneanlægget og Bang & Olufsen TV'et klar til brug. Tilslutning til TV'et foretages med et helt normalt scartkabel til TV'ets scartindgang.

Specielt gælder for scartindgangen, at den skal udsende linkdata, og TV'et skal programmeres som beskrevet i dets brugervejledning.

Hvis scartindgangen på B&O TV'et kan sættes op som DVD, VMEM, VAUX, SAT, VTAPE eller DTV, sendes der linkdata. Vælges 'Decoder' udsendes der ikke linkdata.

Læs mere om dette i TV'ets vejledning.

OneRemote DVB-C II tændes, når dens indgang på TV'et vælges, og den skal ikke programmeres, men kanaler skal ved første installation søges via menu-systemet.

Visse specialfunktioner kan dog tilpasses via optioner. Læs mere under Optionsprogrammering, side 5.

OneRemote's INT converter – system

OneRemote apparater, der kan betjenes med en standard Bang & Olufsen fjernbetjening enten direkte eller via et Bang & Olufsen apparat, har en OneRemote INT converter indbygget.

Når der skiftes til en scart-indgang på et Bang & Olufsen TV, sender TV'et efterfølgende betjeningsdata til det apparat, der er tilsluttet denne indgang.

Med en OneRemote INT converter indbygget afkodes disse betjeningsdata, og der genereres nye koder, der kan betjene apparatet.

Derfor kan OneRemote DVB-C II udelukkende benyttes monteret på et B&O TV.

Har B&O TV'et også en HDMI eller DVI -indgang, kan der med fordel tilsluttes et HDMI kabel til OneRemote DVB-C II for at opnå digital billedkvalitet. Scartforbindelsen overfører data, lyd og analogt billede og HDMI/ DVI kablet billede og digital lyd.

Læs mere om HDMI eller DVI tilslutning i TV'ets brugervejledning.

Hvis OneRemote DVB-C II modtageren indgår som del af et B&O linksystem med hovedrum og et eller flere tilsluttede linkrum, opnås fuld betjening fra alle linkrum. Programmering af linkrum foretages ifølge TV'ets brugervejledning.



B&O betjening

For at opnå optimal betjening med en B&O fjernbetjening via en OneRemote converter-løsning, må man være fortrolig med apparatets originale fjernbetjeningsfunktioner og betjeningssekvenser, der fremgår af apparatets brugermanual.

Da en Bang & Olufsen fjernbetjening oftest ikke har lige så mange taster, som den originale til det apparat, der skal betjenes, har OneRemote tildelt nogle af B&O fjernbetjeningens taster to eller flere funktioner. For at opnå et betjeningslayout, der fungerer fornuftigt, når der skiftes mellem flere apparater, er nogle af de eksisterende tasters funktioner blevet redefineret. B&O fjernbetjeninger med farvede funktionstaster er anvendt som basis.

Farvede funktionstaster

For at give plads til vigtige direkte funktioner er den oprindelige funktion af de farvede taster flyttet et "betjeningslag" ned, dvs. der skal foretages 2 tastetryk for at opnå den oprindelige funktion. For at sende en farvet funktion skal der således først tastes et 0 . Ønskes det at sende kommandoen "rød", skal der således tastes



OneRemote benytter den grønne direkte funktion til EPG, Guide eller lignende.

OneRemote benytter den røde direkte funktion til Back, Return eller lignende.

OneRemote benytter den gule direkte funktion til programstep.

OneRemote benytter den blå direkte funktion til programstep.

• Programstep/ zap mode

De fleste apparaters fjernbetjeninger er udstyret med fire piletaster, der benyttes til at flytte rundt i skærmmenuer. Derudover har de 2 piletaster til program step, når der skal zappes. Bang & Olufsen's fjernbetjeninger har kun 4 piletaster at gøre godt med.

OneRemote har derfor valgt at benytte den gule og den blå funktionstast til programstep. Det virker helt naturligt, når man betjener alle sine apparater via en OneRemote løsning, eksempelvis i forbindelse med et ikke B&O TV.

Har man en opstilling, hvor der indgår et B&O TV og blot et enkelt apparat, der er B&O-styret via en OneRemote løsning, vil man måske foretrække at have programstep på piletasterne op og ned, som er normalt i B&O sammenhæng. Derfor er det gjort muligt via en option at bytte om på funktionerne pil op/ned og gul/blå. Ved hjælp af en option, kan der byttes om på pil op/ ned og gul/blå tasterne. Se afsnittet **Optionsprogrammering**, side 5.

• Shiftede taster

Nogle taster har fået tildelt 2 eller flere funktioner, og det bliver herved muligt at udføre fuld betjening af ethvert apparat.

For at skifte til en tasts alternative funktion skal der først trykkes

Tastes eksempelvis
efterfulgt af

yælges typisk funktionen "manuel power".



Optionsprogrammering

Ved hjælp forskellige optioner kan OneRemote INT converteren indstilles til forskellige funktioner. Det gøres typisk ved den første installation og ikke ved daglig brug. En eller flere optioner kan lægges ind. Converteren husker de programmerede optioner ved strømafbrydelse.

En option programmeres ved at taste en kombination af 8 tastetryk, der ikke forekommer ved almindelig betjening. Hvert tastetryk skal foretages inden for 3 sekunder efter det foregående, idet indtastningen ellers ignoreres.

Menu-tast option

B&O fjernbetjeningens menu-tast kan direkte benyttes som menu-tast for det tilsluttede apparat, men i forbindelse med nogle B&O TV giver det konflikt, idet TV'et åbner egen menu samtidig med, at det tilsluttede apparats menu åbnes.

Menu-tastens direkte funktion kan de-aktiveres via denne option. Som alternativ benyttes en anden tastefunktion, se side 1.

 O
 STOP
 STOP
 STOP
 8
 0
 De-aktiverer menu-tast

 0
 STOP
 STOP
 STOP
 STOP
 8
 1
 Aktiverer menu-tast

Sluk-option

Apparatet slukker normalt samtidig med TV'et, hvilket i nogle tilfælde er uhensigtsmæssigt, eksempelvis hvis der er brugere i et linkrum, eller hvis en optager er programmeret til at optage fra dette apparat. Sluk-optionen kan deaktivere automatisk slukning.

Apparatet tænder altid, når indgangen, det er tilsluttet, vælges.

0STOPSTOPSTOPSTOP70De-aktiverer auto sluk0STOPSTOPSTOPSTOP71Aktiverer auto sluk

Tilslutning af antenne og TV



Modtagerens CABLE IN indgang forbindes til antenne vægdåsen. TV SCART forbindes med B&O TV'et med et almindeligt scart kabel – og eventuelt et HDMI kabel. Et lydanlæg kan tilsluttes med et almindeligt RCA stereo kabel til indgangene "Audio R" og "Audio L".

Har TVet en indgang for digital lyd, kan den benyttes.

Indgangene Video, L og R benyttes normalt ikke i forbindelse med denne modtager, der er modificeret til brug med et B&O TV.



Oversigt, modtager



Forside

1	Tænd og sluk	Tænder og slukker for modtageren. Benyttes normalt ikke, da modtageren automatisk tænder og slukker sammen med B&O TV'et.
2	Kontrollampe	Lyser grøn, når modtageren er tændt, og rød, når den er slukket.
3	IR modtager	Benyttes ikke, da styring af modtageren sker via scart kabel fra B&O TV'et.



Bagside

1	CABLE IN	Antenneindgang.
2	LOOP OUT	Antenneudgang til TV. Gennemsløjfning af antennesignal.
3	TV SCART	Scart-udgang til TV.
4	HDMI	HDMI udgang til et B&O TV, der har enten en DVI eller en HDMI indgang, der giver bedre billede og lyd kvalitet.
5	USB	USB indgang for tilslutning af USB-stik, USB-Harddisk eller andet.
6	VIDEO OUT	Video udgang.
7	AUDIO L, R	Stereo lydudgang til analogt lydanlæg.
8	S/PDIF	Optisk lydudgang til digitalt lydanlæg.
9	AC 90-250V~50/60 Hz, MAX.18W	Nettilslutning 230 volt.



Installation Guide

< English

Confirm

Australia

OSD Language

Channel Search

ERT EXIT

Country

Opsætning

Et apparat med monteret OneRemote INT converter er klar til brug. Det skal blot tilsluttes et B&O TV med et helt almindeligt scartkabel. Der skal dog på TV'et benyttes en indgang, der udsender linkdata, og TV'et skal programmeres ifølge dets brugervejledning.

Når modtageren tændes første gang, vises hovedmenuen på TV-skærmen.

Herefter vælges:

- Sprog for skærm menuer.
- Land, hvor modtageren er placeret.
- Søgning efter tilgængelige TV programmer på den tilsluttede fællesantenne.

Efter søgning skiftes straks til visning af TV program.

Grundlæggende opsætning - Program

Tast 💿 **5** for at åbne hovedmenuen.

Under menuen "Program" kan der ændres i programopsætning. Benyt pile til at flytte rundt og vælg en indstilling ved at taste

Forlad en menu ved at taste **EXIT**.

Redigering af program

Programpræferencer kan redigeres (lås, spring over, favorit, flyt eller slet) i menuen Program Edit.

Menuen åbnes ved indtastning af standardkoden '000000'.





EPG (Elektronisk Program Guide)

EPG er en TV guide, der kan vises på skærmen. Guiden viser de programsatte udsendelser syv dage frem i tiden for hver enkelt kanal.

Tast på fjernbetjeningen for at kalde guiden frem på skærmen.

▲ eller ▼ for at vælge det ønskede program. Tast Hvis der er mere end en side med oplysninger, tast GO

for side ned og 💿 🥆 for side op.

Tast 😨 for at optage via timer eller se programmet.

Det tager tid at indlæse EPG information, og det kan tage op til 2 minutter at opdatere EPG fuldt ud, hver gang der skiftes kanal.

00	11 DR1	Wed, 09 Jun 2010 10:03
9 jun 09:50-10:30 9 jun 10:30-11:00 9 jun 11:00-11:30 9 jun 11:30-12:00 9 jun 12:00-12:10 9 jun 12:10-12:35 9 jun 12:35-12:55 9 jun 12:55-13:00 9 jun 13:00-13:30 9 jun 13:30-14:00 9 jun 14:00-14:30	Smagsdommerne Vores verdensarv Kæft, trit og knus Så er der pakket (DR Update - nyhe Kontant: Uhumske. Et sommerparadis På vej til VM - Du Aftenshowet Når søkærne rejse Ha' det godt speci	Smagsdommerne anbefaler Instruktør Rasmus Heide, musiker Maya Albana og manuskriptforfatter Nynne Oldenburg anbefaler bøger, film og anden kultur til sommerens regnvejrsdage og kigger tilbage på nogle af de kulturelle oplevelser, der har været . Vært: Adrian Lloyd Hughes. Page: 1 / 2
E Book	📰 Book list 📃	Page Down 🔳 Page Up 👘

Program Guide

Timeroptagelse	Ğ—
Tast \ for at vælge kanal.	Event
last ▲ eller ▼ for at vælge det ønskede program.	-
last 🖤 🖤 for at fremkalde planlægningsguiden, hvor	
kanal, dato, start/stop tider osv. kan vælges.	-
Husk OPTAG som afslutning!	

Hvis en VHS videorecorder skal optage fra modtageren, skal der vælges SE i stedet for OPTAG. Dette sørger blot for, at modtageren tænder på den korrekte kanal på det bestemte tidspunkt, så VHS maskinen kan optage det.

Sortering af kanaler

Der kan sorteres kanaler efter følgende kriterier:

- [LCN] •
 - Sorterer kanalerne i stigende rækkefølge.
- [Service Name] . - Sorterer kanalerne i alfabetisk rækkefølge.
- [Service ID] • - Sorterer kanalerne efter station.

LCN (Logisk kanalnummer)

Her kan LCN indstilles til on eller off.

Event	Program	Date	Time	Repeat Statu
	Channel Ty	pe	TV.	
	Channel No			
	Channel Na			
	Start Date(
	Start Time			
	End Time			
	Repeat			
	Mode		View	



Grundlæggende opsætning - Billede

Tast 😳 **5** for at åbne hoved menuen.

Under menuen "Picture" kan der ændres i indstillinger for billedvisning.

Forlad menuen ved at taste **EXIT**.

Aspect Ratio (billedformat)

Der kan vælges mellem indstillingerne 4:3 Full, 4:3 Pan & Scan, 4:3 Letter Box, 16:9 Wide Screen og Auto. Vælg den, der giver den optimale visning af billedet på skærmen.

Resolution (opløsning)

Hvis billedet ikke vises korrekt på skærmen, kan denne indstilling ændres. Standardindstillingen er den mest almindelige for HDMI.

[576i]: TV med billedsystemet PAL.[576P]: TV med billedsystemet PAL.[720P]: TV med billedsystemet NTSC eller PAL.[1080I]: TV med billedsystemet NTSC eller PAL.

TV format

Hvis billedet ikke vises korrekt på skærmen, skal denne indstilling ændres. Standardindstillingen er den mest almindelige for det valgte land.

[NTSC]: TV med billedsystemet NTSC. [PAL]: TV med billedsystemet PAL.

Video Output (videoudgang)

Her vælges videoudgang.





Grundlæggende opsætning - kanalsøgning

Tast 💿 **5** for at åbne hovedmenuen.

Under menuen "Picture" kan der ændres i indstillinger for billedvisning. Benyt pile til at flytte rundt og vælg en indstilling ved at taste 🔹 🔹 .

Forlad menuen ved at taste



Manuel søgning

Her kan nye kanaler indsættes manuelt. Nye kanaler tilføjes uden at ændre den allerede eksisterende kanalliste.

Udfyld de forskellige parametre og:

- Start søgning med 💿 💿 .
- Afbryd med **EXIT**.

Hvis der under søgning findes en kanal, gemmes den og føjes til kanallisten. Hvis ingen kanaler findes, lukker menuen.

Manual Search						
Frequency(MHz)	< <u>1</u> 43	•				
Symbol	6875					
QAM	QAM64					
Search Mode	FAT					
Quality		_				
EXIT	Confirm	6.9				



Automatisk søgning

I denne menu vises automatisk søgning og lagring af kanaler. Når en autosøgning gennemføres, overskrives alle tidligere gemte kanaler.

Udfyld de forskellige parametre og:

- Start søgning med \cdots 🗠 .
- Afbryd med **EXIT**.

Au	to Search			
Symbol	6875			
QAM	QAM64			
Search Mode	∉ FAT			•
EXIT	Confirm	é	÷	



Grundlæggende opsætning – Ur & timer



Grundlæggende opsætning – Indstillinger

Tast 💿 **5** for at åbne hovedmenuen.

Under menuen "Option" kan der ændres sprogindstillinger for undertekster og lyd.

Udfyld de forskellige parametre og:

- Start søgning med 🔮 🚭 .
- Afbryd med **EXIT**.



Grundlæggende opsætning – System

Tas 💿 🗖

5 for at åbne hovedmenuen.

Under menuen "System" kan der ændres password, og modtageren kan nulstilles til fabriksindstilling.

Udfyld de forskellige parametre og:

- Start søgning med 🔍
- Afbryd med **EXIT**.

Parental Guidance

Hvis en kanal skal begrænses eller låses, skal enten standardkoden 000000 eller en personlig valgt kode indtastes.



Sæt password

Her ændres koden for låste kanaler. Indtast den gamle kode eller standardkoden '000000'. Herefter skal den nye kode indtastes og bekræftes. Tast **EXIT** for at lukke menuen.

Restore Factory Default, retur til fabriksindstillingerne

Under dette punkt kan alle modtagerens oprindelige indstillinger gendannes.

Vælg punktet **[Restore Factory Default]** i hovedmenuen og tast [©] [©] eller ➡ for at vælge. Indtast den personlige kode eller standardkoden '000000' og tast [©] [©] for at bekræfte.

En nulstilling medfører, at alle faste kanaler og brugerdefinerede indstillinger blive slettet.

Information

Her findes oplysninger om model, hardware og software.

Grundlæggende opsætning – USB.

Tast

GO

5 for at åbne hovedmenuen.

Under menuen "USB" kan der ændres på visning af billeder og optagelser.

Udfyld de forskellige parametre og:

- Start søgning med 🔮 😨
- Afbryd med **EXIT**.





Mutimedia

Multimedieafspilleren, der er en integreret del af modtageren, muliggør afspilning af musik, fremvisning af billeder og filmforevisning og optagelse. Du kan vise fotos, afspille musik og film på din multimedieafspiller. Understøttede filformater findes i tabellen herunder. I skrivende stund understøttes filsystemerne NTFS, FAT32 og FAT16.

Understøttede filformater

Foto	JPEG, BMP, PNG
Musik	*.wma, *.mp3, *.m4a, *.aac
Film	*.avi, *.mpg, *.dat, *.vob, *.div, *.mov, *.mkv, *.mjpeg, *.ts, *.trp, motion jpeg

Music Photo Movie PVR Not Find Any USB Device

Foto opsætning

Der kan vælges Slide Time (hastighed), Slide Mode (billedovergang) og Aspect Ratio (billedformat).





Movie Configure

I denne menu indstilles Subtitle Specific (undertekster), Subtitle BG (baggrund) og Subtitle Fontcolor (skriftfarve).

Movie Configure



I denne menu findes optagefunktionen, og her kan optagemediet formatteres.

Record Device: Viser oplysninger om optageren.

Format: Her formatteres optagemediet.

Subtitle Specific	NOTION.
Subtitle BG	Transparent
Subtitle FontColor	Red
	Statement of the local division of the local
No.	
ELLE EXIT	
	9
	0 🌣 🔀 🖪
PV	R Configure
Record Device	
Format	
EII Return	Confirm ()

Generel betjening af modtageren

Audio

En udsendelse kan have lydspor på flere sprog, eller der sendes måske flere forskellige lydkanaler, som Stereo, Venstre eller Højre kanal. Alle tilgængelige audiosprog vises i vinduet Audio Language, der vises på skærmen, når tastes. Se illustrationen til højre.

Hvis der ingen lyd høres, når et sprog er valgt, betyder det, at ingen audio er tilgængelig på den valgte lydkanal, så en anden indstilling må vælges.

TV kanalliste og radio kanalliste

Tast **o** for at kalde listen over alle TV-kanaler eller alle radio-kanaler frem på skærmen. Følg anvisningerne nederst i vinduet for at vælge den ønskede kanal.

- Vælg et program med 💿 💿 .
- Afbryd med **EXIT**.





Programoplysninger

Tast [©] ▼ én gang og nederst i skærmbilledet vises en bjælke. Tast endnu en gang, inden bjælken forsvinder, og nu vises oplysninger om den aktuelle kanal.

1	All TV List			
001 CCITT 0.33				
002 Cbars 100				and a state
003 3Sat		£	1	all in the
004 2Film		E		
005 Zulu				
006 EuroSp	<u>.</u>	€	1	
007 EuSp 2		÷.		100
008 ARD				
009 25port		E		
and some	(W) Continu	12	1 - 18/	10







Favoritliste

Tast Ta

Optagelse af program

Et program vist på skærmen kan samtidig optages ved at taste

Under optagelsen kan der afbrydes ved at taste STOP

