

Beo4, Beolink 1000 er fjernbetjeningsterminaler fra Bang & Olufsen. Oneremote producerer interface moduler, der gør det muligt at betjene tredjeparts apparater via et Bang & Olufsen betjeningsystem.



Nye muligheder

Med EXT interface modulet fra www.oneremote.dk tilsluttet din receiver og et Bang & Olufsen TV opnåes beokompatibilitet*, og du kan nu betjene din receiver med din almindelige Bang & Olufsen fjernbetjening.

Denne vejledning forklarer hvordan!

Klar til brug

Receiveren tilsluttes direkte til en linkbestykt ledig AV stikdåse på Bang & Olufsen TV'et med det specielle EXT scartkabel og adapter.

Efter korrekt aktivering af TV'ets AV-tilslutning er modtageren klar til betjening. Se eventuelt TV'ets brugervejledning angående aktivering af AV-tilslutningen.

Bang & Olufsen fjernbetjening

Korrekt tilsluttet dit Bang & Olufsen TV kan modtageren betjenes via dette TV med din almindelige Beo4 eller Beo5 fjernbetjening.


Betjening i et Beolink videosystem

I et Bang & Olufsen Beolink videosystem, hvor linksystemets centrale satellitmodtager kan betjenes via systemets Bang & Olufsen TV apparater, opnås fuld betjening fra alle linkrum.

**Beokompatibel betyder, at apparatet kan betjenes med en Bang & Olufsen fjernbetjening via tilslutning til et Bang & Olufsen TV.*

Betjening med Beo4 eller Beo5

Da en Beo4 fjernbetjening ikke har så mange taster som dekodekens originale fjernbetjening, har visse Beo4 taster fået dobbelt funktioner.






































For at skifte til en tasts alternative funktion skal der først trykkes  .

I tabellen til højre jævnføres tastfunktionerne for Beo4 med den originale fjernbetjening.

For at opnå optimal betjening med en Beo4 må man således være fortrolig med den originale fjernbetjenings funktioner og betjeningssekvenser, der fremgår af modtagerens brugermanual.

Dekoderen tænder automatisk, når den indgang på TV'et, hvor den er tilsluttet, vælges. Indgangen, som her betegnes i, kan være Vmem, DTV, VTAPE, DVD, SAT osv. Vi kalder denne funktion for **SOURCE** .

Der findes således ingen fysisk knap på Beolink Beo4/ Beo5 mærket Source.

Beo4/ Beo5	Funktion
 	OK
 1 sekund tryk	Play
STOP 	Stop
 STOP	Pause - Timeshift
	P+
	P-
	EPG
	FAV
 	Info
 	Back
 	Rew
 	FF
EXIT 	Exit
 EXIT	PIP
 0	Text
 1	Functions
 2	Multimedia
 3	Reminder
 4	Recording
 5	Menu
 6	History
 7	OPT
 8	Record
 9	Power
 	Grøn
 	Gul
 	Blå
 	Rød