

## **Vedr. DVBC-110MK2 bokse og DVBC tunere generelt**

### **Hvis du har haft kanaler før, men de pludselig er væk**

Ofte drejer det sig om, at få lavet en ny søgning, så er virker det igen. Du skal huske at indtaste korrekte netværksoplysninger (som du får fra din udbyder). Vi anbefaler, at man først gendanner boksen til fabriksindstillinger i menuen og herefter foretager den nye søgning.

### **Pixeleringer og enkelte kanaler der forsvinder og problemer med søgning**

I LANGT de fleste tilfælde afhjælpes dette med et nyt dobbeltafskærmet antennekabel (Yousee/Stofa godkendt).

Hvis du har splittet dit signal op – så brug ikke et T-stykke. Det deler signalet i 2 dele, så man mister op imod 50% signal ved at bruge sådan et.

Skal man splitte sit signal op så SKAL man bruge en korrekt antenne-splitter (hvor man skruer kablerne fast med F-connectors)

Har du mere end 1 TV? Har du forstærker på? Hvis ikke, så er det nok problemet, for Yousee og Stofa garanterer kun signal på det først komne stik i huset. Og har man mere end 1 tv anbefaler de en forstærker.

Ovenstående og specielt udskiftning af antennekabler der ikke er dobbeltafskærmede (Yousee/Stofa godkendt) vil løse langt størstedelen af problemerne.

Hvis man selv har sat han/hun stik på sit antennekabel, så skal disse stik også være godkendte, man kan ikke nødvendigvis bruge de gamle man har liggende i gemmerne.

### **Fortsat Pixelering**

Oplever du alligevel pixeleringer? Så er det en god ide at stille boksen på en af de kanaler der driller og så trykker 2 x på INFO knappen på remoten. På den måde får du en signalstyrke/kvalitets visning. Hvis denne er under 50%, så skal du have stærkere signal (enten via forstærker eller ved at kontakte udbyder og få dem til at skrue op for signalet).

Hvis du derimod får resultat på konstant på 100%, så KAN det være du har for kraftigt signal. (Det kan faktisk være ligeså slemt som for lidt signal) og der skal du enten skrue ned for din forstærker, eller sætte et dæmpeled på (attenuator).