

# Brugervejledning 3

## OneRemote RMB4 Konverter til Beo4

Type 35104401 controls

## AppleTV



Med en OneRemote 35104401 converter monteret i en Beo4 fjernbetjening, kan den betjene et Samsung TV.










Samtidigt kan den betjene en Apple TV eller en MAC computer. Denne vejledning beskriver betjening af Apple TV og MAC computer.

Når der tages **DTV** eller **SAT** skifter TV'et til HDMI 2 indgangen. Derfor skal Apple TV eller MAC PC tilsluttes denne indgang.

Når der tages **DTV** eller **SAT** skifter OneRemote converteren til at betjene Apple TV eller MAC computer i stedet for TV'et. Se betjening på næste side.

## AppleTV og MAC computer Betjeningsoversigt



| Apple Controls  |   |
|---|---|
| <b>SAT / DTV</b>  | <b>Skift til Apple betjening</b>            |
|    | <b>Apple tændes</b> <i>tast kort.</i>       |
|    | <b>Apple slukkes</b> <i>tast 6 sekunder</i> |
|    | <b>Enter</b>                                |
|    | <b>Menu</b>                                 |
|    | <b>Play/ pause</b>                          |
|  /  | <i>Benyt til manøvrering.</i>               |
|  /  |   |

