


# Brugervejledning 1

Konverter monteret i en Beo4 med  tast



## OneRemote RMB4 Konverter til Beo4

Type 35104404 styringer


**LG TV**  
Alle TV modeller



Med en OneRemote RMB4 konverter monteret i en Bang & Olufsen Beo4 fjernbetjening kan ethvert LG TV betjenes med denne fjernbetjening. Denne vejledning beskriver hvordan.

Der er 2 brugervejledninger til disse modificerede Bang & Olufsen Beo4 fjernbetjeninger:


**Brugervejledning TV** Til Beo4 med  tast. (se billederne nedenfor) .

**Brugervejledning TV** Til Beo4 med  tast. (se billederne nedenfor)

Denne vejledning gælder kun for  
Beo4 med  tast



**Beo4 modeller 16xx**







**Beo4 modeller 17xx**

*Centertasten er en lille joystick.  
Se Brugervejledning 2 for yderligere detaljer.*



## TV Betjeningsoversigt

### LG TV daglig betjening

<b>TV</b>	TV vælges
<b>TV</b> <b>TV</b>	TV tænd/ sluk
<b>VMEM</b> / <b>VTAPE</b>	AV-kilder
<b>GO</b> <b>GO</b>	OK
 / 	Kanal op/ned
	Guide
	Back / tilbage
<b>EXIT</b>	Menu exit
<b>MENU</b>	Settings
<b>GO</b> <b>MENU</b>	Q.menu

### LG TV Tekst TV betjening

<b>TEXT</b>	Tekst TV tænd/ mix
<b>EXIT</b>	Tekst TV exit


### LG TV afspilningsbetjening

<b>GO</b>		Play <i>Tryk 1 sek</i>
<b>GO</b>	<b>0</b>	Play
<b>GO</b>	<b>STOP</b>	Pause
<b>STOP</b>	<b>STOP</b>	Stop
<b>GO</b>	<b>◀ / ▶</b>	Rew/ FF
<b>GO</b>	<b>8</b>	Record

### LG TV specielle betjeninger

<b>GO</b>	<b>1</b>	Fav
<b>GO</b>	<b>2</b>	List
<b>GO</b>	<b>3</b>	Radio – TV
<b>GO</b>	<b>4</b>	Info
<b>GO</b>	<b>5</b>	Home
<b>GO</b>	<b>6</b>	My Apps
<b>GO</b>	<b>7</b>	Text options
<b>GO</b>	<b>9</b>	3D
<b>STOP</b>	<b>EXIT</b>	Ratio
<b>GO</b>	<b>EXIT</b>	App

<b>GO</b>		Grøn funktion
<b>GO</b>		Rød funktion
<b>GO</b>		Gul funktion
<b>GO</b>		Blå funktion
<b>▲</b> / <b>▼</b>		Pile til menu- manøvrering
<b>◀</b> / <b>▶</b>		



En OneRemote RMB4 modificeret Bang & Olufsen Beo4 kan betjene et LG TV samt diverse Bang & Olufsen udstyr. TV lyden kan endog høres via B&O højttalerne, hvis TV'et sluttes til B&O systemet.